

## ■WTW-EG/BD/PA 新管理画面 インターネットへの無線接続

※インターネットへ無線接続を行った場合速度の問題から遅延が発生しやすくなります。

通信が安定しない場合は有線 LAN ケーブルでの接続へ切り替えて頂ますようお願い致します。

・モバイルルーター/ポケット Wi-Fi/メッシュ Wi-Fi ルーターは非対応となりますのでご注意ください。

①ライブ画面から右クリック⇒システム設定を左クリックします。



②ネットワークを左クリックします。



③ネットワーク設定画面から「無線インターネット」 ➡ 「オープン」と左クリックして無線を有効にします。



④「Wi-Fi ネットワークを選択」を左クリックします。



⑤表示される Wi-Fi 一覧の中から接続する Wi-Fi を選択します。  
パスワード欄に Wi-Fi のパスワードを入力し保存を左クリックします。

※型番の末尾が「GW」「EW」「WHA」の機種は 2.4GHz 専用となりますので、2.4GHz の Wi-Fi に接続して下さい。  
末尾が「WHAX」の型番は 5GHz 対応ですので 2.4GHz/5GHz どちらに接続していただいても問題ございません。



⑥Wi-Fi 状態が「WiFi 接続成功」、通信網状態が「ネットワーク状態良好」となれば接続成功となります。

