


IP カメラ

WTW-NEKO245S/245G 説明書



アプリ名: WTW-EAGLE

塚本無線 サポートページ
※ 困ったときはこちらを
ご参照ください ▶



APモード接続方法
はこちら ▶



目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. 準備	04
4. アプリのインストール・登録	05
5. カメラの登録	06
方法 1: 自動検出で追加	06
方法 2: QRコードをスキャンして追加	08
方法 3: カメラのホットスポットでの接続	11
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	14
7. トップページ	15
8. 各種設定	17
9. モーション検知(モーション録画設定)	19
10. 録画設定	20
11. 再生	21
12. 共有(シェア)	22
13. グループ(マルチ)画面設定方法	23
14. カメラの再設定	24

1 付属品



カメラ



カメラ
取付金具



電源
アダプター



USB MicroB
ケーブル



ネジセット




取扱説明書

⚠ 注意

必ず付属の電源アダプターを使用してください

他の製品用の電源アダプターを使用した場合、本製品が故障するおそれがあります。



本体底部

取付金具


※カメラ取付金具は、カメラ底面に
取り付けられています。外す際は、
本体底部の外側をしっかりとって
取付金具を反時計回りに回転させてください。

取付金具



ここに指を入れて
回転させる

2 商品紹介





※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性
が高いです

※ スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから10分すると画面が
停止します
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です



WiFi ルーター

- ※ 本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください

iPhone の場合	android の場合
iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください 位置情報が 使用中のみになっているか確認してください 使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください 正確な位置情報がONになっているか確認してください ローカルネットワークがONになっているか確認してください 登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください 設定が完了したらモバイル通信をONにしてください	カメラのアプリのアイコンを長押しして アプリ情報を表示してください 権限や許可に入り 位置情報をONに してください 登録作業の前に 機内モードをONに してから設定してください この時 Wi-FiがOFFになるようでしたら ONにしてください 設定が完了したら機内モードをOFFに してください

- ※ カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応しています
5GHz帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz 帯をご利用ください。



注意

屋外で5GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
本機は動作時に5GHz帯の電波を發しますので、必ず屋内で
ご使用ください。

- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくは
インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名 【WTW-EAGLE】

iPhone の場合は APP Store

android の場合は Play Store

上記の Store よりアプリをインストールしてください

インストールが完了したら【WTW-EAGLE】アイコンをタップしアプリを起動してください



WTW-EAGLE

ユーザー登録（例 iPhone）

アプリを起動し



- ①【登録】をタップしてください。
- ②メールアドレスを入力してください。
- ③利用規約にチェックを入れてください。
- ④【OK】をタップしてください。
- ⑤【了解】タップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通してラケットまで動かしてください。
入力したメールアドレスに system@support.eseecloud.com から
確認コード(6桁の数字)が送られますので確認してください。

- ⑥送られてきた確認コードを入力してください。
- ⑦パスワードを任意で入力してください。
- ⑧同じパスワードを下の段に入力してください。
- ⑨【OK】をタップしてください。パスワードは英数字を使い6文字～20文字以内で入力してください。登録が完了したら右の写真のようになります。

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください

方法1 自動検出で追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 カメラのリセットボタンを長押ししてください

アプリを一度終了してください

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら

カメラのリセットボタンをカメラから

ピープ音が流れるまで押してください



⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンスが流れるまでお待ちください

03 【WTW-EAGLE】アプリを起動し【デバイスを追加】を選択してください

⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※【Bluetoothの権限を有効にする】または【付近のデバイスの検索・接続を許可する】と表示された場合は、許可に設定して下さい。



04 【新しいデバイスを見つけます】にカメラが表示されたら、【追加】をタップしてください。

05 Wi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されていることをご確認ください

06 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

07 デバイス名を入力または選択し【完了】を押してください

注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

上記の方法のほか、下記の方法2・方法3でカメラをアプリに登録することができます。
登録完了後、P14に進んでください。



方法2 QRコードをスキャンして追加

- 01** カメラのリセットボタンを長押ししてください
アプリを一度終了してください
カメラの電源を入れて初期動作が終わったら
カメラのリセットボタンをカメラからピープ音
が流れるまで押してください



⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンス
が流れるまでお待ちください

- 02** 【WTW-EAGLE】アプリを起動し
【デバイスを追加】を選択してく
ださい




⚠ 注意

2回目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用
中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

- 03** 画面下の【追加する方法】
をタップしてください

- 04** 【QRコードをスキャン】して追加



05 【了解】をタップしてください



06 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ【次へ】をタップします



07 Wi-Fiネットワーク名 (SSID)が表示されていることをご確認ください

08 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーのの違いに気を付けて入力してください

5G Wi-Fiを選択した可能性があります。
デバイスを正常に追加するには、5G Wi-Fi 配信ネットワークをサポートする必要があります。続行するかどうかを確認してください。

再選択

確認



本製品は、2.4G・5G 兼用ですので、【確認】をタップします

表示しているQRコードをカメラのレンズに向けてくださいカメラから【WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあるまで向けてください

【WiFi 接続に完了しました】が聞こえたら

【サウンドが聞こえました】をタップしてください

先に進めない場合、モバイル通信をOFFにしてください

iPhone  → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

※設定が完了すると【WiFi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

⚠ 注意

- ※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください
- ※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改善しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

デバイス名を入力または選択し
【完了】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

キャンセル QRコード




レンズから15~25cm離してQRコードに向け、デバイスがスキャンされるのを待ち、サウンドを出します。

サウンドが聞こえました

キャンセル

デバイスを構成する



接続プロセスには約1~2分かかります。ネットワークを切断しないでください。



デバイスを構成する



デバイスが正常に追加されました。デバイスに名前を付けて下さい

猫245

寝室

書斎

リビング

オフィス

店舗

完了

方法3 カメラのホットスポットでの接続

- 01** カメラのリセットボタンを長押ししてください
アプリを一度終了してください
カメラの電源を入れて初期動作が終わったら
カメラのリセットボタンをカメラからピープ音
が流れるまで押してください



⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンス
が流れるまでお待ちください

- 02** 【WTW-EAGLE】アプリを起動し
【デバイスを追加】を選択してくだ
さい





⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用
中のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

- 03** 画面下の【追加する他の方法】
をタップしてください

- 04** 【カメラのホットスポットでの接続】
して追加



05 【了解】をタップしてください



06 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ【次へ】をタップします



07 Wi-Fiネットワーク名 (SSID)が表示されていることをご確認ください

08 Wi-Fi のパスワードを入力し【次へ】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください




①【設定に移動】をタップします

②【WiFi】をタップします

③【IPCXXXXXXX】に接続してください

※【IPCXXXXXXX】が出ない場合は、カメラのリセットボタンを2回連続で押すと、出るようになる場合があります。



イーグルアプリに戻ります

先に進めない場合、モバイル通信を OFF にしてください

iPhone → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください

⚠ 注意


【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。
この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

⚠ 注意

※【Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください

キャンセル

デバイスを構成する



接続プロセスには約 1~2 分かかります。
ネットワークを切断しないでください。

接続装置 サインアップ 初期化

※ カメラから【Wi-Fi 設定中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあります
設定が完了すると【Wi-Fi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

10 デバイス名を入力または選択し 【完了】を押してください

⚠ 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください




6 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

- ① SDカードを本体へ挿入して下さい
※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカードを挿入してください


⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。



SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応
対応するマイクロSDカード : class 10以上
ファイル形式 : FAT32

- ② ライブ映像右上の【⚙】より【ストレージ設定】を選択
【メモリーカードをフォーマットする】



【ローカルストレージ】:

現在の状態・使用容量の確認

【ファイルをダウンロードする】:

録画画像をダウンロードできます

【フォーマット】: マイクロSDをフォーマットします

7 トップページ

①デバイス:単独でのカメラ登録

グループ:複数台のカメラ同時表示(参照P21)

②デバイス追加時、タップします

③カメラタイトルを表示します

④カメラのID番号を表示します

⑤簡易設定

A. 警報通知 :アラーム通知のON/OFF

B. 設定 :設定項目に移行します

C. 編集 :タイトル名及びパスワードの変更が可能です

D. 削除 :カメラリストから削除します

⑥カメラの映像を表示します

⑦クラウドサービスの設定をします

⑧動体検知した映像を確認できます

⑨他のスマートフォンにカメラを共有できます

⑩録画した映像を再生できます

⑪デバイス表示画面に戻ります

⑫デモ(現在使用できません)

⑬弊社のショップに移行します

⑭クラウドサービスの設定をします

⑮ログイン内容やアプリの各種設定を表示します

⑯戻る

⑰タイトル・通信速度表示します

⑱カメラの設定画面を表示します

⑲⑳HD(高画質)・SD(低画質)切替



⑳㉑カメラからの音声がします

㉑㉒スマートフォンに写真を記録します

㉒㉓スマートフォンに動画を記録します

㉓全画面表示します

①デバイス グループ ②+



②④④④ 上下左右移動することができます。

画面をスワイプしても移動します

②⑤③⑨ 録画した画像を再生できます

②⑥ アラームメッセージを表示します

②⑦ 最大255箇所の巡回箇所を設定できます

一般モード : 巡回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します。

ナンバーモード : 巡回場所を設定し、7~255箇所設定できます数字を入れ、【移動】をタップし、設定場所に移動します。

②⑧③⑧ 双方向通話に切り替えます

②⑨ カメラから警告音を出せます

③⑩ 詳細

F. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。

※初回共有時はパスワードの設定が必要
(20文字以内)

G. モーション検知ON/OFF

H. 自動追跡ON/OFF

I. 巡回 : 約12秒ごとに30度巡回監視します

J. アルバム : 保存されたデータが見れます

K. PTZ 調整 : PTZを初期化します


L. スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替えができます



③① 縦画面に戻ります

③② 警報を15秒間鳴らします

③⑦ 画面サイズに合わせて拡大します



8 各種設定

【☺】を押し、設定モードに移ります

設定項目

■ デバイス情報

- ①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・
FWバージョン表示・MAC アドレス表示

■ モーション検知と通知

- ②モーション検知：動体検知設定が出来ます
(→P19)
- ③プッシュ通知：アラーム発生時携帯電話
に通知を送ります(→P19)

- A. アラーム通知のON/OFF
B. 人型検知時のみ通知
C. アラーム通知時間設定
D. 通知間隔の設定

■ カメラ設定

- ④録画設定：常時録画・イベント録画の設定が
出来ます(→P20)

- ⑤画像設定：各画像が設定出来ます



E. 暗視モード

- スマートナイトビジョン：本機非対応
フルカラーナイトビジョン：本機非対応
赤外線暗視：暗くなると赤外線を点灯・白黒撮影
白黒：常に赤外線を点灯(白黒撮影)
カラー：常に赤外線・白色灯を点灯しない

- F. フリップ：画像を上下左右反転します

- G. 通話音量：デバイスの通話音量が調整できます

- H. 人型検知枠：人を検知した時、四角枠を表示します



各種設定

⑥PTZ 調整 : PTZの各調整が可能です

⑦ストレージ設定 : 参照P14

■ 詳細設定

⑧詳細設定

- I . デバイスの音声通知 : 日本語を選択ください
- J . WiFi の信号強度を表示します
- K . 新しいWiFi を接続する: 無線WiFi の変更ができます
- L . 時間同期 : カメラ時間をスマートフォンに同期します
- M . タイムゾーン設定: GMT+9:00 を選択ください
- N . サマータイム : サマータイムを設定できます

セキュリティ設定

- O . パスワードの変更設定ができます
- P . Alexa サービス認証: 本機非対応
オンにすると、Alexaサービスを利用して
Amazon Echo Show などのディスプレイ付き
Alexaデバイスにカメラ映像を表示することができます (Alexaデバイスからカメラの操作はできません)
Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。
※ 設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください
- Q . カメラを再起動します
- R . カメラを削除します

<

詳細設定

設定

デバイス音声通知 I 日本語 >

ネットワーク状態

WiFi 信号強度 J 通常

新しいWi-Fiを接続する K >

時間設定

時間同期 L >

タイムゾーン設定 M GMT +09:00 >

サマータイム N オフ>

セキュリティ設定


パスワードの設定 O >
デバイスのパスワードを設定すると、
自分だけがアクセスできます

Alexaサービス認証 P オフ>

カメラを再起動 Q

カメラを削除してリセットします R


9 モーション検知(モーション録画設定)



【🔗】→【モーション検知】

- ① モーション検知をONにしてください
- ② モーション検知感度: 感度調整が出来ます
- ③ 人形検知 : 人の形に反応して検知します
- ④ 自動追跡 : 動きのあるものを追跡します
- ⑤ モーション検知期間: 24時間・昼・夜・カスタマイズから選択できます
- ⑥ 画面検知エリア設定: 感知エリアを設定できます
エリアモード: 画面内の一部分のみを動き検知エリアにします。
警戒線モード: 画面内に線を描画し、動くものが線に触れると検知が働きます
- ⑦ 警告音設定 : 移動物体を検知するとカメラから警告音がでます

10 録画設定



【⚙️】→【録画設定】

- ① 録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ② 録画画質 : SD(標準)・HD(高画質)を選択できます
- ③ 音声を録音する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ④ スケジュール録画 : 録画周期・録画時間を設定できます

＜ビデオスケジュールを追加する OK＞

周期

毎日

録画時間

00 : 00 - 23 : 59

周期

毎日 ☒

平日

月曜日から金曜日

週末

土曜日と日曜日

カスタム

キャンセル OK

録画時間

21 : 37

22 : 58

00 : 00 終了 23 : 59

01 : 01

00 : 00

キャンセル OK

11 再生



映像を見ている時に②をタップするとSDカード録画再生モードに移行します。

①SDカード / Cloud 保存先の選択をします。

注意：クラウドを選択した場合、先にクラウドの購入が必要になります。

② 画面中央のカレンダーマークをタップすると日付を変更できます。

③ タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をしてください。

日付の下に青点があるとデータがあります。

薄い肌色：常時録画

濃い肌色：動体検知(モーション検知)

④ ライブ：ライブ画面に戻ります。


⑤ 再生ビデオをダウンロードする：

映像リストが表示されますのでタップしてください。

⑥ タイムバーをピンチすることで時間帯を広げる事ができます。



②を押すと上図画面が表示します



12 共有(シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※ 複数のスマートフォンでシェアする場合

シェアされたスマートフォンには通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

- ① 1 台目のスマートフォンにカメラを登録して下さい
- ② 2 台目のスマートフォンにアプリ(WTW EAGLE)をインストールし、ユーザーアカウントを登録して下さい
- ③ 1 台目のスマートフォンで WTW EAGLE アプリを開き、デバイス一覧画面を表示してください。
- ④ 右図 A の【共有】をタップしてください。




デバイスパスワードを設定する

安全に共有するために、デバイスのパスワードを設定して下さい

キャンセル

設定

パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。
7 文字以上のパスワードを設定してください



- ⑤ デバイスパスワードを設定していない場合は、7 文字以上のパスワードを設定して下さい。

- ⑥ 共有の権限とコードの有効期間を選択してください。

- ⑦ QR コードが表示されたら、2 台目のスマートフォンでアプリ(WTW EAGLE)を起動し、【+】をタップしてください。


- ⑧ 1 台目のスマートフォンに表示された QR コードをスキャンしてください。

- ⑨ スキャンが完了すると、共有完了です。




13 グループ(マルチ)画面設定方法

【WTW EAGLE】アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見ることが可能です。



- ①【グループ】をタップします。 ②【+】をタップします。
 ③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します
 注意：写真が表示されない時は、リスト右の【✓】をタップしてください



- ④グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
 ⑤デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。

4画面もしくは8画面で見ることが可能です。


注意)シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

14 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、【:】を選択し【削除】してください

02 【🗑️】をタップし、削除します

03 カメラの削除を確認し
5 【カメラの登録】より
再度カメラの接続をしてください





保 証 書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	ご住所	TEL	機種名 WTW-NEK0245S/245G	製造No.
様	お名前	ふりがな	お買い上げ販売店	
			住所	〒
保証期間	ヶ月	お買い上げ日	年 月 日	から 年 月 日まで
			店名	TEL

販売店へお願い：本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ) トランジスタ・ケーパル等消耗品に類するもの。
 - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- この保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 予告なしに当機種モデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故 障 状 況	修 理 内 容	担 当 者