



WTW-HDR219W

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線  
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21  
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999





## 安全上のご注意

## 目次

## メニュー設定

①レンズ	P2
②露出補正	P3
③逆光補正	P3
④ホワイトバランス	P4
⑤デイ＆ナイト機能	P4
⑥N R	P4
⑦スペシャル機能	P4
⑧調整	P4


## 接続図

## レンズ調整

カメラのカバーを外すと、左図のレンズがむき出しになります。レンズについているトリマーを緩めてから調整を行って下さい

## &lt;注意&gt;

- トリマーは緩めすぎると、外れるのご注意下さい  
締めすぎてもネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
- 調整後は必ずカバーをしっかりと締めて下さい



## OSD操作



↑  
工事用  
映像出力端子

カメラのカバーを外すと、左図のスイッチがみれます  
SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

