

WTW-HR160R6


取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

基本接続



目次

安全上のご注意

目次

メニュー設定

①OUTPUT MODE	P2
②レンズ	P3
③2-MOTOR	P3
④露光	P3
⑤逆光補正	P3
⑥デイ&ナイト	P3
⑦カラー	P4
⑧デジタルノイズ除去	P4
⑨イメージ	P4
⑩モーション	P4
⑪システム	P4
接続図	P5

RS45付属ケーブル

付属のケーブルはカメラを複数台で使用する時やレコーダーと使用する時に必要になるケーブルです。コントローラー側のRS45配線に使用してください。カメラ1台とコントローラーで使用する場合は使用しませんので複数で使用する時用に保管してください。



配線 黄色 RS45+
黒色 RS45-

