

WTW-HR6033


## 取扱説明書

株式会社 塚本無線


三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999






<注意>  
HD-SDI対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の  
どちらかに接続してください。




<注意>  
この接続図は、一般的な例の1つです。  
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。



安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6


赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります  
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します



SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。



レンズ

本製品は自動光量調整に設定されております。

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースッター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

逆光補正

フェイクアウト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部

カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更してください。通常は、外部（オート）で使用してください

スタートIR：赤外線カメラを使用の場合、夜間、映したい対象が白く見えず、暗くなる時があります。フェイクアウトをモノクロに設定した後、数値を変更して、数値が大きいくらい効果があります

スタートIRの設定が完了した後、外部に設定し直してください

画面全体が暗くになります

ホワイトバランスの調整

本製品はオートで使用してください

ホワイトバランスの調整 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます。暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ

カメラの上下左右反転やホワイトバランスなどの設定ができます

シャープネス：シャープネス設定ができます

カンズ：カンズ補正が使用できます

彩度：彩度調整ができます

ミラー：左右反転します

フリック：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます（×8）

ACE：明暗比の調整機能が使えます

曇り除去：画面上に曇りが生じた場合に除去します

シーケンズ：明暗のコントラストの調整ができます

モーション

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信：本製品では使用しません

IMAGE RANGE：USERで使用してください

出力モード：1080Pと720Pの切り替えができます

色空間：HD-BCRで使用してください

フレームレート：30FPSで使用してください

CBS：NTSCとPALが選択できます。NTSCで使用してください

言語：JPN 日本語に設定されています

カラーバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります