

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れしないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れしないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください(モニター)。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 大変危険ですので、走行中に、本機でテレビや、DVD・ビデオなどを再生しないで下さい。事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を作動させながら設置をしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 設置場所移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用方法または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

主な仕様

| | |
|--------|-----------------------|
| 画面サイズ | 3.5インチ |
| 映像入力端子 | 1入力 BNCP端子 |
| 音声入力端子 | 1入力 RCAJ端子 |
| 電源入力端子 | Φ2.1DCJ |
| 出力端子 | 無 |
| ミラー機能 | 無 |
| 連続使用時間 | バッテリー一使用時 最大3時間 |
| 動作温度 | -10℃～50℃ |
| 外形寸法 | 98(W)×180(H)×30(D) mm |
| 重量 | 約205g |
| 電源 | 出力 DC12V / 充電 DC5V |

各部名称



- ①充電ランプ:充電中に点灯します
- ②OSDスイッチ:メニュー、左右、ライト
- ③電源ランプ:スイッチON時に点灯します
- ④DC5V IN:充電器を接続します
- ⑤ON/OFF:電源オン/オフスイッチ
- ⑥LIGHT:OSDのLIGHTボタンを押すとライトが点灯します
- ⑦AV IN 12V OUT:映像入力、電源出力ケーブルを接続します
- ⑧CABLE TEST:LANケーブルの断線をテストできます

使用方法

電源のON/OFFスイッチをスライドしてONにしてください
映像及び電源ケーブルを接続してください

映像入力:本製品はAHDカメラとアナログカメラの入力ができます

電源出力:本製品はDC12V(400mA)出力です

ケーブルテスト:LANケーブルを本体に接続し付属のLAN端子を
ケーブルの反対側に取り付けます
OSDメニューでケーブルチェックを出し右ボタンを
押してください 接続OKの場合は PASSIになります
断線している場合は ERRORになります

充電:付属の充電器を接続してください
ランプが消えるまで充電すると約3時間使用できます