

WEBカメラ

WTW-WC1479

説明書

## 目次

1. スペック .....	2
2. 外観 .....	3
3. 準備、インストール .....	4
3-1. 準備 .....	4
3-2. インストールする .....	5

## 1. スペック

商品名	WTW-WC1479
録画解像度	1920×1080
画素数	200 万画素
フレームレート	最大 30fps
フォーカス	手動
SN 比	57 > db
音声	有 マイク内蔵
USB タイプ	SB 仕様 Ver2.0 準拠
USB コード長さ	約 1.4m
映像有効範囲	1.5～5m
音声有効範囲	約 6m
最短接写距離	3cm
消費電流	最大 200mA

## Windows

- Microsoft Windows 7、8、8.1、10
- Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU
- 1GB以上のメモリ
- 1G以上のハードディスクの空き容量
- USBポートに1つの空き

## 2. 外観



## 3. 準備、インストール

### 3-1. 準備

※弊社ではWEBカメラ本体のみをサポートしております。

Skype・Windows Live Messengerなどのビデオチャットソフトウェアに  
関してのサポートは一切行っておりません。

※インターネット接続の際にルーター、ファイアウォールをご使用の場合、  
ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。

カメラを接続すると、カメラに内蔵しているマイクが標準のマイクとして設定されます。  
外付けマイクを使用する場合、録音デバイスの設定を変更してください。

〈Skypeの場合〉

Skype起動後、「ツール」→「設定」をクリックし、Skypeの設定を表示します。  
項目の中から「オーディオ設定」をクリックします。  
画面上のマイクの中から、マイクを選択してください。

〈Microsoft Windows Live Messengerの場合〉

ソフトを起動後、「ツール」→「オーディオとビデオのセットアップ」をクリックします。  
「オーディオとビデオのセットアップ」の画面が表示されます。  
ステップ2の画面で、マイクを選択することができます。

本製品はACアダプタのないUSBハブや、USBハブ付きキーボードなどの  
ポートでは正常動作しません。コンピュータ本体に直接、もしくはACアダプタ付きの  
USBハブへ接続してください。

コンピュータ本体に標準でUSBポートがなく、別売カード等でポートを増設した場合の動作  
保証はいたしません。

※本製品を正しく動作させるにはMicrosoft DirectX9.0cが  
インストールされている必要があります。

Microsoft DirectXはMicrosoft社のWEBサイトから無料でダウンロードできます。

## 3-2. インストールする

### <Windowsへの接続>

パソコンのUSBポートに接続すると、ドライバは自動的にインストールされます。インストール中にはタスクトレイにインストール状況が表示されます。以上でインストールの完了です。

正常にインストールが終了すると、「デバイスマネージャ」の画面でカメラがインストールされていることが確認できます。

1. 画面左下の「Windowsロゴ」マークをクリックし、「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。  
「コンピュータの基本的な情報の表示」の画面が表示されます。
2. 「デバイスマネージャ」をクリックすると、コンピュータのデバイスマネージャの画面が表示されます。
3. デバイスマネージャの一覧の中に「イメージングデバイス」が表示されます。  
その中にカメラが表示されています