

■ WTW-NV2/EG/BD/Par 旧管理画面 明るさ設定

①設定を変更したいカメラ映像の上で左クリック➡ 色彩調整を左クリック



②色彩調整に関する各項目の設定が可能となりますので、設定値を変更し OK を左クリックすることで設定が完了となります。

