



画面上でマウス右クリック



システム設定を左クリック



ネットワークを左クリック

[< 戻る](#)

ネットワーク設定

カメラとカメラの間の自動リピーター機能をオンにすることができます、カメラまたはリレー間の接続関係を表示します、カメラのリピーター接続と中継を適切に利用することで無線伝送距離を拡大できます

有線インターネットで接続

WiFiルーターに接続

カメラ無線ネットワーク

カメラリピーター

ネットワークサービス

②

リピーター関係

リピーター設定の接続関係図

現在の連結モード

手動リピーター

①

①「カメラリピーター」を左クリック

②「リピーター設定の接続関係図」を左クリック

[< 戻る](#)

連結モード

オートリピーター

NVR

CH6-Auto

CH7-Auto

保存する

カスケード関係を更新します

連結モードを「オートリピーター」へ変更→画面右上の「保存する」を左クリックで設定は以上になります