

【録画機本体のリセット方法】

本機のログインパスワードが不明になった際などにご使用ください



本体背面にある「RST」と表記されているボタンを長押しすると本機が再起動しリセットされます

初期設定画面が表示されますのでパスワードを再設定してご利用ください
※カメラとのペアリングは解除されませんので接続しているカメラを再度登録して頂く必要はございませんが、万が一設定が全てリセットされた場合はお手数ですがカメラの再登録が必要となります。

リセットする際の注意点

- ・リセット後は HDMI での出力解像度が 1280×1024 へ変わります
HDMI ケーブルで接続しているモニター又はテレビなどが上記解像度に対応していない場合は映像が映らない可能性があります
- ・上記パスワード以外にも他の設定項目も初期化されている場合がございますので設定した項目の再確認をお願いします