



塙本無線 NV4 シリーズ対応 IP カメラ

クイックガイド



塙本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ►



接続例

端子の接続部が屋外になる場合は、接続部を防水ボックスに収めたり、自己融着防水テープ等を巻くなごして、必ず防水対策処理を行ってください。

録画機・ルーター
またはハブ



ソフトウェア・説明書のダウンロード

- カメラの配線を完了し、カメラと同じルーターに PC を接続してください。
- PC で Web ブラウザを起動してください。
アドレスバーにソフトダウンロード用のアドレス(URL)を入力し、zip ファイルをダウンロードしてください。
https://wtw.jp/ccd/ip/ip-cam_vms.zip
- ダウンロードしたファイルを解凍してください。
解凍したフォルダー内に SOFT と取扱説明書の 2 つのフォルダーがあります。
取扱説明書は PDF 形式ですので、Acrobat Reader 等で開いてください。
- SOFT フォルダーを開くと、WTW VMS Pro フォルダーがあります。
WTW VMS Pro をインストールしてください
- WTW VMS Pro を起動して、右の画面が出たら完了です。
- カメラの登録や設定は、取扱説明書を参照してください。

