

■WTW-NV4シリーズ チャンネル名の変更

①ライブ画面から右クリック→設定を左クリックします。



②設定を左クリックします。



③チャンネルを左クリックします。



④ライブを左クリックし、チャンネル名を変更したいカメラのカメラ名の欄を左クリックします。
キーボードが表示されますので、左向き矢印で既存の名称を消去し、新規で名前を入力して下さい。

入力後、適用を左クリックで設定が完了となります。

