

■ WTW-EG/BD/Par シリーズ 新 UI5Ghz 対応モデル 手動リピーター設定方法

はじめに WTW-EG/BD/Par シリーズで手動リピーターを行う場合は録画機のソフトウェアバージョンが「3.6.10.5M」、カメラのソフトウェアバージョンが「4.9.83.573130ZB」でないと手動リピーターができませんので、設定の前に録画機とカメラのソフトウェアバージョンのご確認をお願い致します。

確認方法は録画機の操作で「一般設定」から録画機、「デバイス診断」からカメラのバージョンが確認可能です。

また、リピーター設定を行う場合は録画機とカメラの電波が安定している必要がございますので録画機とカメラを近くに置き設定を行って頂きますようお願い致します。

手動リピーター設定方法は下記よりご参照ください。

①ライブ画面から右クリック➡「システム設定」を左クリックします。



②「ネットワーク」を左クリックします。



③ネットワーク画面から「カメラリピーター」➡「リピーター設定の接続関係図」を左クリックします。



④連結モードを「手動リピーター」に変更します。



⑤手動リピーターが可能なカメラの後ろに+アイコンが表示されますので、リピーターの組み合わせを設定します。
※構成図の NVR が録画機となります。
録画機に近いカメラから遠いカメラへなるように設定を行って頂きますようお願い致します。
一つのリピーターグループで最大 3 台まで接続可能です。
複数グループでの設定も可能です



⑥リピーター設定後、「保存」を左クリックします。



⑦リピーター接続が完了するまで1~2分かかります。

「カスケード関係を更新します」を左クリックするとリピーター状況が更新されますので、2分ほど経過してから更新してご確認ください。

※リピーターされているカメラの線が赤い場合は未接続の状態となります。
青色に変わりましたらリピーター接続が成功となります。

