

■WTW-DA11 シリーズ PTZズーム UTC 設定方法

こちらは、PTZ 対応カメラのズーム設定およびUTC 設定の方法です。
お使いのカメラに合わせて設定を行ってください。

- ①ライブ画面で、調整を行いたいカメラ映像の上を左クリックします。
ポップアップアイコンが表示されますので、「PTZ」を左クリックしてください。



- ②PTZ 画面が表示されますので、この画面でズームイン・アウトを行ってください。
設定後、右クリックで画面を閉じることができます。



■UTC 設定

UTC 設定を行う場合は、PTZ 画面の十字キーと中央の OK ボタンで操作を行ってください。

中央の OK ボタンで、メニューの表示・決定を行います。

上下左右でカーソル移動が可能です。

