

■WTW-DA3/4 シリーズ PTZズーム UTC 設定方法

こちらは、PTZ 対応カメラのズーム設定およびUTC 設定の方法です。
対応カメラに合わせて設定を行って下さい。

- ①ライブ画面で、調整を行いたいカメラ映像の上を左クリックします。
ポップアップアイコンが表示されますので、「PTZ」を左クリックして下さい。



- ②PTZ 画面が表示されますので、この画面でズームイン・アウトを行って下さい。
設定後右クリックで画面を閉じることが出来ます。



■UTC 設定

UTC 設定を行う場合は、PTZ 画面の「モード」の項目を「UTC」に変更し、十字キーと中央のメニューボタンで操作を行って下さい。

中央のメニューボタンで、メニューの表示・決定を行います。

上下左右でカーソル移動が可能です。

