初めに

このたびは、塚本無線製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。

目 次

■機器のセットアップ方法	P.01
■ログイン方法	P.02
■常時録画設定	P.03
■モーション録画設定	P.05
■録画データ再生	P.09
■録画データバックアップ	P.11
■ログイン初期化パスワードの変更 …	P.14

機器のセットアップ方法

■機器本体の配線の接続セットアップ例について説明します。





1920×1080以上の解像度のモニターへHDMIケーブルで接続することをお勧めします。

ログイン方法

■本製品は、ロック状態・各種設定・再生・バックアップ等を行う際にログイン画面が表示されます。 ログイン方法は、下記の手順でログインできます。



■本製品は、画質や録画のコマ数など設置現場に応じた様々な設定ができます。 常時録画は、24時間常に録画を行う設定になっています。







録画画質は、高	画質にするほど録画時間	が短くなますが、基本は	[録画画質]:【6	】を選択す	ることをお	ぅすすめしま
●録画画質は、	基本は高画質で録画をす	ることをお勧めします。				
 ●録画時間の目 ・200万画素の ・30FPS ・常時録画 ・最高画質 	安)カメラ4台		() メニュー ジステム フラーム	基本設定 画像保存 左クリック	録画画質 Wather American Americ American American Ameri American American Am	下 バッジアップ したクリック
上記条件で、約	5日間録画可能です。		レ 音理ツール	(回回) バリアルボート設定	〇 PTZ設定	() チャネル管理
フレーム数、カメ	ラの台数で録画時間が変	ごわります。				
(画面上の変化オ	び激しい場合は、録画時間 CAM 1 E縮方式 H.264 解像度 1080P フレーム(秒(FPS) 18 ビットレート VBR 画質 4 転送単位(Kb/S) 2671 1フレーム間隔(S) 2	間に変動があります。) ▼ ▼ □▼ □▼ CIF ▼ CIF ▼ ▼ CIF ▼ ▼ 0 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼				
	映像音声	····		「詳細」	く キャンセル	

録画する(モーション録画設定)※常時録画の設定は P.03 へ

■モーション録画とは、画面の動きを検知して録画する設定です。 動きを検知してから動きが終わるまでを録画しますので、ハードディスク容量の節約ができます。



②[録画モード]の項目から【設定録画】を左クリックで 選択します。

【設定録画】を選択すると、[曜日]・[設定1~4]が

選択可能になります。 左クリックし、[録画設定]画面に戻り、メニュー画面、







録画再生

SVI&AHD

囲 色彩調整

PTZ コントロ
 XVI制御

☆ メニュ

スタ

録画モ

左クリック

左クリック



●ライブ画面の状態に戻りましたら、モーション設定したチャンネル の左下にカセットテープと歩く足(🖬 🍌)のような録画アイコ ンとモーションアイコンが、カメラに動くものが映った際に表示さ れます。 表示されていれば、モーション録画の設定完了です。

8



左クリック

左クリック

1 秒 10 秒

10 秒

左クリック



P.08

録画データの再生

■本機では、録画データをカレンダーから日付を選択し、タイムラインで再生したい時間を選択する方法を 説明します。





録画データのバックアップ

■本機では、録画データを外部の記録メディア(USBメモリー)にバックアップする事ができるので、 録画データの管理や提出などが可能です。

あらかじめ録画データを再生・確認し、バックアップしたい時間をメモしてから行ってください。



「デ ワンポイントアドバイス

●大容量USBメモリーにご注意を!!-

本機では、最大32GBのUSBメモリーまで対応しております。USB2.0を推奨します。 また使用可能なUSBメモリーの対応されたシステムデータはFAT32のみです。











●バックアップ機器の容量にご注意を!! 本機では、数+GB(ギガバイト)のデータをバックアップすることがあります。 容量が少ないUSBメモリー等をご利用になる場合は、数回に分けてバックアップすることになりますので、 大きい容量のUSBメモリーをご用意いただくことを推奨いたします。

ログイン初期パスワードの変更

■本製品を操作する際にログインを行う初期パスワードを変更します。 セキュリティ上、初期パスワードを使用せず、必ず変更することをおすすめします。





ログインパスワードを忘れた場合、パスワードリセットを行うため、本機を弊社にお送り頂くことになります。 必ず、パスワードはご自身で忘れないよう管理をお願いします。

🥕 パスワード メモ (パスワードに関するヒントなどに使用ください。 — ※パスワードは書かないでください。) -