WTW-PRP249 カメラの接続方法について

こちらのカメラを接続する際は基本的に全て自動で認識します。カメラと録画機のLANケーブル(POE給電) を抜いた際も録画機内のカメラの登録も自動的に削除されます。特に操作する事はございませんが、 万が一カメラが削除・登録ができない場合は下記の方法で一度お試しください。



	プロトコノ	↓ ONVIF	▼	3 インテリジェント追加	1	
	ID	デバイス名	IP アドレス	プレビュー プロトコル]	
	1	IPC	192,168	80 ONVIF	サーチ	
			<u>\</u>		1台追加	3
				7Uv7	自動追加	①左クリック
				(③左クリック	IPの変更	
					アドバンスト	
					手動 ▼	
	< 0	/0 >			自動	
	追加デバ	イス:	4 デバ1	(スの残り: 0		
	チャンネノ	レ デバイス名	IP アドレス	ステータス		
	1			ビデオがありません		
	3			ビデオがありません	すべて削除	
☑	4			ビデオがありません	チャンネル編集	
					チャンネル設定	
					-	
]	
				[OK]	取り消し	

カメラの登録方法です。

基本的にこちらのカメラは録画機とLANケーブルで接続 すれば自動的に検索がかかり、しばらく待つと映像が 映し出されるようになっています。 万が一映像が映らない場合は【サーチ】を しますと、LANケーブルで繋がっているカメラの情報が 上段に表示されます。 追加するカメラのIPアドレス上で したあと 【1台追加】を (3)をのリック します。 下段の【追加デバイス】に追加したカメラのIPアドレス が表示されたら追加は完了です。