本製品をWTW-NV404EP2/NV4044GP2/NV408EP2/NV4016EP2 録画機に接続する場合、夜間赤 外線が光らない可能性があるため以下説明の通り操作を行って頂きますようお願い致します。

IR-LED を ON にする方法

ライブ画面でマウス右クリック→画面左下の「設定」を左クリックします。

①ライブ画面で右クリック



②左下の「設定」を左クリック

CH1	Camera	2023-01-17 12:54:22	•		
				カメラな	1.
					0
요 admin		カメラたし		+ く ラ た	1.
Q 検索		JJ X J & U		//////////////////////////////////////	0
③ 設定					
┣ 手動ロック					
シャットダウン シャット シャット シャット シャット シャット シャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
		1			Solve 11 17 19:54:22
		0			

下記画像のような画面が表示されますので、「イメージコントロール」を左クリック→ イメージコントロール画面内から LED が光らない CH の設定アイコンを左クリック。

③「イメージコントロール」を左クリック



④光らない CH の設定アイコンを左クリック

・ ・ ・										
チャンネル										
∲ ライブ	チャンネル 討	設定 赤外線カットモード	赤外線カット遅延	レンズフリップ	アングルフリップ	角度回転 BLCレベル	3Dノイズリダクション	DWDR AGC	ホワイトバランス	露出時間
♥ イメージコントロール	CH1	GPIO自動	2	オフ	オフ	0 オフ	自動	オフ Middle	自動	自動
◈ モザイク設定										
⇔ モーション										
♦ PIR										
Deterrence										
Intelligent										
연 중국이 다양한 관										

左メニューから IR-LED の項目から「オフ」から「自動」に変更→変更後はそのまま 右クリックでライブ画面まで戻って頂いたら設定完了となります。

⑤IR-LED の項目から「オフ」から「自動」に変更

			Camera	2023-01-17 12:54:55
チャンネル	CH1	~		
赤外線カットモード	GPIO自動	~		
赤外線カット遅延	•			
IR-LED	オフ	~		
レンズフリップ	オフ			
アングルフリップ	ON 			
角度回転	0	~		
バックライト	無効	~		
3Dノイズリダクション	自動	~		
DWDR	無効	~		
AGC		64	IN-LED	
ホワイトバランス	自動	~		
シャッタ	自動	~		
露出時間	1/8	~		
フォグモード	無効	~		
	フォルト			

⑥変更後、右クリックでライブ画面まで戻って設定終了

CH1	Camera	2023-01-17 12:55:10	•	
				カメラなし
		+ v = * 1		- <i>J</i> = + 1
		カメフなし		<u> </u>
			2023-01-17	12:55:10