パンチルトカメラの登録方法



しばらく待っても映像が映らない場合は次のページをご確認ください。

映像が映らない場合







	一般設定	録画設定	ネットワーク設	定 チャンネ	設定	システム管理者	
エンコード設定	チヤンネル	[1 🔻	チヤンネル	NS (左クリックうみ▼	
PTZ設定	メイストリ-	-A	7 15¥6	サブストリー	4		
チヤンネルOSD	ビットレー 解像度		<u>変数</u> ▼ ▼	ビットレート 解像度		変数 <u>800*448</u> ▼	,
ビデォ検出	ビットレート	- [🔻	ビットレート			
IRC アップグレード	フレームレ- エンコードフ	ート [フォーマット[V	フレームレート エンコードフォ	、 ーマット		
ビットレート							
チヤネルの詳細	コピー先						
			(適用	[OK]	取り消し	-

【チャンネル設定】の項目を(のたり)のします。

【エンコード設定】の項目に現在接続しているパンチルトのカメラの情報が表示されます。 右側にある「サブストリーム」の「解像度」の値を (ローク) して704*576へ変更して下さい。 変更後は下にある【適用】を (ローク) すると設定が反映され、映像が映るようになります。



・カメラの電源を抜きます。 (POE で LAN ケーブルを使用して接続している場合は 録画機本体背面の LAN ケーブル差し込みから該当する カメラのみの LAN ケーブルを抜いてください。)

・電源を抜いてから約 10 秒待って頂いた後、再度 LAN ケーブル を接続してカメラの電源を入れます。 ※カメラの電源が入ってから約 20 秒間は初期動作がありますので そのままお待ち下さい。

・再度カメラの追加を行います。

【ビデオ管理】画面からカメラをサーチして再度追加を行ってください。 ステータス部分が接続完了になり映像が映し出されたら登録は完了になります。