

①デバイス管理を左クリック

②オンラインデバイスの項目へローカル接続されている録画機が表示されますので、

チェックを入れ選択する

③追加を左クリック

デバイスを追加する	×
タイプIPアドレス	
システムに追加するハードウェアのIPアドレスを入力します。 デバイスの適切なプロトコルを選択することで、スキャンタ 入力されたユーザーとパスワードを主に使用して接続しますが、入力しない場合はデフォルトを使用します。 <u>デフォルトの を設定します。</u>	<u>U</u> 理を高速化できます。)ユーザーとバスワード
「ハードウェアデバイスを追加する	
IP ポート <u>ユーザー パスワード チ</u> ャンネル番号 プロトコール 状	<u>B</u>
☐ 192.168.24.87 80 15 HeroSpeed,XVR ∨	
4 5	
_ P2Pデバイスを追加する	
シリーズ番号 ユーザー パスワード チャンネル番号 プロトコール 状態	
■ シリーズ番号 1 P2P IPC ∨	
(
(次のステップ)	『 キャンセル

④録画機のユーザー名を入力 ※変更なければ admin と入力
⑤録画機のパスワードを入力 ※変更なければ 12345 と入力
⑥入力したら「次のステップ」を左クリック

デバイスを追加する									>
タイプIPアドレス									
システムに追加するハ- 入力されたユーザーと/ <u>を設定します。</u>	-ドウェアの パスワードを	IPアドレスを) 主に使用して封	∖力します。 デ き続しますが、ノ	バイスの 入力しな(適切なプロトコ. い場合はデフォノ	ルを選択すること レトを使用します	こで、スキャン処理 - デフォルトのユー	を高速化できます。 -ザーとパスワード	
「 ^{ハードウェアデバイス}	を追加する・								
IP	ポート ユ	ーザー パス	ワード チャンオ	ネル番号	プロトコー	ll 🛛	状態		
✔ 192.168.24.87		min ●●●	•• 16		HeroSpeed,XVF				
						7			
LP2Pデバイスを追加す	a								
シリーズ番号	ューザー	パスワード	チャンネル番号	プロ	コトコール		 状態		
■ シリーズ番号			1	P2P IPC	· · ·				
							8		
1の1のデバイスがシステ	テムに追加さ	れます。					追加	キャンセル	

⑦接続が出来れば「接続OK」と表示されます

⑧「追加」を左クリックして完了です