## 映像が映らない場合(1画面では映像が映るが分割画面では映らない場合)





	一般設定	録画設定	ネットワーク	設定 チャンネ	レ設定シ	イステム管理者	
<ul> <li>エンコード設定</li> <li>PTZ設定</li> <li>チャンネルOSD</li> </ul>	チヤンネル メイストリ- ビツトレー   解像度 ビットレート	-ム - [ [	1 変数 ▼	チヤンネル サブストリー 左クリック ニテーレート 解像度 ビットレート	Х 	<u>クリックうみ</u> ▼ 変数 ▼ 800*448 ▼	
ヒテォ検出 IRC アップグレード	フレームレ-	-ト [· /ォーマット[·	<b>V</b>	フレームレー	ト [ ーマット [		シェクリッ
ビットレート チャネルの詳細	コピー先	]					
				適用	[OK]	取り消し	_

【チャンネル設定】を ( )まのリック 「チャンネル」を ( )まのリック し、該当するカメラを選択します 右側にある「サブストリーム」の「解像度」の値を ( )まのリック して704\*576もしくはそれ以下を選択します 変更後は下にある【 適用】を ( )まのリック すると設定は以上です

分割画面に戻りまだ映像が映っていない場合は1画面に拡大してから再度分割画面に戻すと映像が映ります