





アプリ名 : WTW-EAGLE



目次

1.	. スペック	1
2	. 外観	2
3	. 準備、インストール、カメラ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	3-1. 準備	3
	3-2. スマートフォンにソフトをインストールする	4
	3-3. カメラの登録	6
4	. トップページ、設定、録画再生、共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	4-1. トップページ	10
	4-2. 各種設定	11
	4-2-1. 設定項目	11
	4-2-2. モーション検知 (モーション録画設定)	14
	4-3. 録画再生	15
	4-4. シェア(共有)	16
	4-5. シグループ (マルチ) 画面設定方法	17

1 スペック

録画解像度	2304×1296
ビデオフォーマット	TS ファイル GOM 又は VLC Player で再生可能
撮影画角	80度
音声録音	有
ナイトモード	有(赤外線 LED 照射によるモノクロ撮影)
LED	赤外 LED 6 灯、ホワイト LED 無
照射距離	最長約 5m
ビデオ撮影時間	30 秒 ~ 検知終了まで録画
録画容量	マイクロ SD16GB ~ 128GB(クラス 10 以上)
録画時間	32GB 100 時間分
上書き録画	有
ネットワーク	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
動作環境温度	0度~50度
動作環境湿度	5%~90%

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します 上り 3Mbps 以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高い です

※ スマートフォンやパソコンで見る時 最初にアクセスしてから 10 分すると 画面が停止します 画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

※本製品は充電式です 画面上で 50%を切ったら付属の電源で充電をしてください

※本製品はバッテリー式の為常時録画モードはありません





マイクロ SD カードを正しい方向に挿入してください。 必ず正規のマイクロ SD を挿入してください。 正規品でないマイクロ SD カードを挿入すると故障の原因となります。

 SD カードポート
 :マイクロ SD カードは最大 128GB に対応しています

 マイクロ SD カード容量
 :8 から 128 GB に対応

 対応するマイクロ SD カード
 : class 10 以上

 ファイル形式
 : FAT 32

電源ボタン / リセットボタンについて

電源を ON にする方法

ソーラーパネル裏の電源スイッチを ON にすると電源が入ります

リセットをする方法:電源が ON の状態でマイクロ SD カード挿入口付近の リセットボタンを 10 秒間 長押しすると

【リセットに成功しました】【ペアリングを開始します】とアナウンスします

バッテリー用電源入力端子 ソーラーバッテリー充電用端子です カメラ起動用 電源入力端子 カメラ起動用です 充電はできません



3-1. 準備



- ※ 本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとその ルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号化キー) が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報は必ず ON にして使用してください
- ※カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※本製品は 2.4GHz (WPA, WPA2)を使用します 5GHz の Wi-Fi は使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしく はインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があ りますこのような場合は スマートフォンの設定で【機内モード】にしていただき カメラの登録設定が完了したら【機内モード】を解除してください
- ※ モーション通知について
 - スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません また WiFi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません
- ※シェアされた側のスマートフォンには通知は行われません

3-2. スマートフォンにソフトをインストールする

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】 iPhone の場合は APP Store android の場合は Play Store 上記の Store よりアプリをインストールしてください



WTW-EAGLE

インストールが完了したら 【WTW-EAGLE】アイコン をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone) アプリを起動し ①【アカウント登録】をタップしてください ② メールアドレスを入力してください

② メールアトレスを入力してくたさい

③ 利用規約にチェックを入れてください

④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに system@support.eseecloud.com から

確認コード(6桁の数字)が送られますので

確認してください





⑤ 送られてきた確認コードを入力してください

⑥ パスワードを任意で入力してください

⑦ 同じパスワードを下の段に入力してく ださい

⑧【OK】をタップしてください パスワードは英数字使い6文字~20文字以 内で入力してください



This message was sent by the system, do not reply

-5-

<		
パスワード設定 確認コードが©ロ△@yahoo 確認コードがのロ△@yahoo	.co.jpに送信され	れました。
確認コートの人力 確認コードをもう一度取得し	してください。(2	29S)
パスワード	6	***
パスワード	$\overline{\mathcal{O}}$	ب ہر
パスワードは、英数字・記号 で入力してください。大文字 れます。	号を使い6~20〕 、小文字は区)	文字 別さ
ОК	8	

登録が完了したら右の写真のように なります



3-3. カメラの登録

(1 台のスマートフォンに 2 台目以降の登録はここから始めてください)

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら カメラのリセットボタンを 5 ~ 10 秒押してください 【すべての設定をリセット中ですカメラが再起動します】と

アナウンスがあります

30 秒後に再起動して【設定モードを起動します】とアナウ ンスします





カメラ登録のために【WTW-EAGLE】アプリを起動してください

【 デバイスの追加 】をタップしてください 2 台目以降の登録は右上の【 + 】をタップしてください 画面下の【 他の方法で追加する 】をタップしてください

【 バッテリーカメラを追加 】をタップしてください 【 ランプが点滅している 】をタップしてください





【リモート接続】をタップします



Wi-Fi 接続名 (SSID)を確認してください 2.4GHz と 5GHz の SSID 名の違いとして ルーターのメーカーによって違いはありますが SSID 名の 中間や末尾に -G や -A があります

-G は 2.4GHz です

-Aは5GHzです

Wi-Fi 接続用のパスワードを入力してください

ルーターの側面などに記載されている 認証キーや暗号(化)キーを入力してください

入力の際は 大文字と小文字の区別、 英数字のゼロとオーの 違いに気を付けて入力してください 入力が完了したら【次へ】をタップしてください

イスを仕事用WiFiに接続 (スに2.4G WiFiネットワークを選 い。このデバイスは5G WiFiネッ ペートしていません。	する 訳して トワーク
TP-Link_4F-22G	\vee
⁸⁰⁰⁰⁸⁰⁰⁰ L	0
×^	
	TP-Link_4F-22G 80008000 (6)

次を押したときに右のメッセージが出た場合は 2.4GHz ではなく 5GHz に

接続していますのでスマートフォンの設定を 2.4GHz に接続してもう一度設定を行ってくださ い

表示している QR コードをカメラのレンズに向け てください カメラから【 WiFi 接続中です 】

とアナウンスがあるまで向けてください



【 WiFi 接続に成功しました 】 が聞こえたら 【音声アナウンス / ライトが点滅しない】をタップ してください

【ペアリングに成功しました】と アナウンスがあると成功です 【ネットワークの設定に失敗しました】とアナウン スがあった場合は パスワードを確認して もう一度最初から設定してください

デバイス名を任意で入力してください カメラのパスワードを任意で入力してください

英数字 1 文字から 20 文字で設定してください入 力が完了したら

【デバイスリストに追加】をタップしてください











4 トップページ、設定、録画再生、共有

4-1. トップページ

- WTW-EAGLE の APP 設定に移行します 通知を ON にすると消えます (iphone のみ)
- ② カメラの通信状態を表示します
- ③ カメラの ID 番号を表示します
- ④ カメラの名前の変更や削除ができます
- ⑤ カメラの映像を表示します
- ⑥ 他のスマートフォンにカメラを共有できます
- ⑦ 動体検知した映像を確認できます
- ⑧ 録画した映像を再生できます
- ⑨ デバイス表示画面に戻ります
- 10 デモ(現在使用できません)
- ① ショップに移動します
- (2) ログイン内容やアプリの各種設定を表示します



- (13) カメラの設定画面を表示します
- (14) 日付時刻表示します
- 通信速度を表示します
- (16)(31) 画面 横表示切り替え
- (17) 録画した映像を再生できます
- (18) 画面表示画質の変更が出来ます
- 19 アラーム(カメラのビープ音)
- ② ② ライト:赤外線(夜間赤外線が作動し白黒撮影)・ フルカラー(夜間ホワイト LED が作動 しカラー撮影)・スマート(センサーライ ト作動:モーション働くとホワイト LED 作動、通常は赤外線撮影)
- ②② 【長押しで話す】を押しながら話すとカメラから 音声が出ます。





▲ 16 を押すと上図画面が表示します。

- (22)27) スマートフォンに写真を記録します
- (23)30 カメラからの音声が聞こえます
- (2)(2) スマートフォンに動画を記録します
 ※ ②④を押したとき「アクセス拒否」と出る場合は
 スマートフォンの設定から
 アプリに対して写真やストレージ項目を許可設定にしてください

4-2. 各種設定

【 🚱 】を押し、設定モードに移ります

4-2-1. 設定項目

デバイス情報

①デバイス ID	:カメラの ID 番号を
	表示します
②モデル	:デバイス名表示します
③デバイスバージョン	:カメラのバージョン
	を表示します
④信号	:Wi-Fi の電波状況を
	表示します

一般設定

⑤音声録画を有効	:音声の ON/OFF
⑥デバイスインジケーター	:動作ランプ
⑦音声ガイダンス	:言語選択、日本語で
	使用してください
⑧音量設定	:音量の調整が出来ます
⑨モーション検知	:動体検知設定が出来ま
	す(参照 4-2-2)
⑩電源管理	:省エネモード・省エネ
	録画・アダプティモード
	の切り替えができます
①利用シーン	:屋内とアウトドア
	(屋外)
⑫ファームウェアの更新	:ソフトの更新ができます



<	設定		保存
一般設定			•
音声録画を有効		5	
デバイスインジケー	-タ—	6	
音声ガイダンス カメラ設定時の音声ガイ	イダンスの許可	\bigcirc	オン >
音量設定 デバイスの音量を設定		8	>
モーション検知		9	オン >
電源管理	10 10	0%-常日	寺録画 >
利用シーン		(1)	屋外 >
ファームウェアの更	〔新	(12)	>
ストレージ管理			►
時刻設定			►
詳細設定			►
パスワードの設定	定		►
לעל 🖯	ラを再起動		\supset

ストレージ管理 / デノ	バイスストレージ
⑬ MicroSD カード設定	ミ・マイクロ
SD の残り容量とフ:	ォーマットが出来ます
microSD カード状態	影:正常
空き容量	: 50%
フォーマット	:フォーマットをします

MicroSDカード状態

空き容量

フォーマット

MicroSDカード設定

注: MicroSDカードをフォーマットすると、 > すべてのデータが消去されます。

〈 設定	保存
一般設定	•
ファームウェアの更新	>
ストレージ管理	•
MicroSDカード設定	>
時刻設定	•
時刻を同期する スマートフォンの時刻を同期する	0
タイムゾーン設定 タイムゾーンを設定します	GMT+9 >
サマータイム設定	オフ >
詳細設定	•
パスワードの設定	►
カメラを再起動	

時間設定

④ 時刻を同期する :タイムゾーンに合わせてインターネット時間と同期します
 タイムゾーン設定:アジア/東京 GMT+9 を選択してください

正常

100%

サマータイム :オフで使用してください

詳細設定

(b) カメラ映像の反転
 :画像を上下左右反転させます
 (b) 映像設定
 :自動で使用してください
 (f) プライバシーゾーン設定
 :最大3か所設定可能です。
 緑・青・赤をタップし【エリアを追加】をタップします。
 4隅の円をドラックすることで範囲の変更可能削除は、編集を押し、右上の【×】をタップします

パスワードの設定

18 パスワードの変更ができます

<	設定		保存
時刻設定			•
時刻を同期する スマートフォンの時刻	刻を同期する		0
タイムゾーン設定 タイムゾーンを設定	」 します	G	MT+9 >
サマータイム設定	2		オフ >
詳細設定			•
カメラ映像の反転	<u>,</u>	(15)	>
映像設定 撮影モードなどの設	定	(16)	>
プライバシーゾー	ン設定	17	>
		\sim	
パスワードの	設定	(18)	•
ユーザー名			admin
パスワード			>
	メラを再起	動	\supset

4-2-2. モーション検知(モーション録画設定)



設定 → モーション検知の順番にタップしてください

①モーション検知を ON にしてください

②人感検知通知	:人感検知すると通知されます
③顔検知アラーム	:カメラが人の顔を検知すると通知します
④モーション検知感度	:モーション検知の感度調整ができます
⑤モーション検知録画	:モーション録画が有効になります
⑥録画時のモーション検知	:モーション検知後、録画時間を選択で きます(10 秒・20 秒・3 0秒)
⑦モーション通知	:モション検知すると通知されます
⑧アラーム音	:ON にするとモーション検知時にカメラ からサイレンが鳴ります

4-3. 再生



映像を見ている時に ⑰ をタップすると SD カード録画 再生モードに移行します

 ①画面中央のカレンダーマークをタップ すると日付を変更できます
 ②下に出てきたタイムバーから再生したい 時間帯にスライドして再生をしてください 赤色:動体検知(モーション検知)
 ③写真:タップするとスマートフォン内に 静止画が保存されます
 ④録画:タップするとスマートフォン内に動画 のバックアップが取れます
 ⑤表示時間の変更ができます。

パソコンでの再生(音声不可)

カメラからマイクロ SD カードを取り出してパソコンに認識させると再生できます

GOM Player 又は VLC Player をダウンロードして再生してください

 再生時間設定

 20
 43
 58

 21
 :
 44
 :
 59

 22
 45
 00

 キャンセル
 OK

① を押すと上図画面が表示します



4-4. シェア(共有)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する ※ 複数のスマートフォンでシェアする場合シェア

されたスマートフォンには通知が来ません 3-3 カメラ登録を参考に

1 台目のスマートフォンにカメラを登録 してください

2 台目のスマートフォンにアプリ(WTW-EAGLE) をインストールしてください

1 台目のスマートフォンにカメラの映像 を表示してください

【共有】① 番をタップしてください

くデバイス共有	\checkmark
アクセス権限	
リアルタイム映像	\checkmark
録画の再生	
アラーム通知	
設定	
QR⊐ードの有効期間	
期限の設定をしない	
有効期限を設定	\checkmark
有効期限を入力してください:	5分

右上の【✓】をタップしてください QR コードが表示したら 2 台目の スマートフォンのアプリ(WTW-EAGLE)を起動 してください + ボタンをタップしてください 1 台目のスマートフォンに表示されている QR コードを 2 台目のスマートフォンでスキャンしてください スキャンが完了すると共有完了です シェアの QR コード有効時間を設定できます



デバイス グループ

4-5. グループ(マルチ)画面設定方法

【WTW EAGLE】アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見ることが可能です。

①【グループ】をタップします。

②【十】をタップします。



③ 複数台のリストが表示されますので写真を タップし、リストに追加します





④ グループ名を入力します(任意)、【 完了 】をタップして終了です

⑤ デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。 4 画面もしくは 8 画面で見ることが可能です。



※注意※ シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加え る事はできません。