

取扱説明書



アプリ名 : WTW PRO 2



塚本無線 サポートページ ※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶



4. 準備、インストール、カメラ登録(7
4-1. 準備	07
4-2. スマートフォンにソフトをインストールする(3C
4-3. カメラの登録	10

6. トップページ、影	殳定、録画再生	
6-1. トップページ	ř	••••••14
6-2. ライブ画面		

7. システム設定	20
-----------	----





カメラ









壁基台







六角レンチ



ネジセット



簡単説明書



・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。

・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

 SD カードポート
 : マイクロ SD カードは最大 128GB に対応しています

 マイクロ SD カード容量
 : 8 から 128 GB に対応

 対応するマイクロ SD カード: class 10 以上

 ファイル形式
 : FAT32





3-1. カメラの設置

設置前に必ず室内で、付属の USB タイプ C ケーブルで 10 時間ほど充電を行ってください。

■ 高さと場所を選択してください

通常カメラを設置する場合は、地上から2から 3mの場所にカメラを設置してください。





■ 設置

- ① 6 ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ ドライバーで固く締めてください







①ソーラーパネルは、六角レンチで緩めることで角度調整が可能です。太陽光が最も受ける角度に調整してください。



③ソーラーパネルの充電ポートを接続します。 ネジを使用して鉄の壁ブラケットを壁に固 定し、カメラを上から下に吊るし、最後に 不正開封防止ネジを下に固定します。



⑤丸印のネジを外すと基台がスライドして外 すことができます。



②丸印のネジを外すとソーラーパネルを離す 事ができます。



④ソーラーー体式で使用される場合は、接続 ケーブルを基台に中に収納すればスッキリします。



⑥取付方法を変更することで、壁及び天吊りにすることもできます。



⑦天吊りにした場合は、ソーラーはセパレートで使用ください。

-5-

3-2. ソーラーパネルの設置方法

1. ソーラーパネルを設置する際は、30度から45度 ほどソーラーパネルを傾けてください。



ソーラーパネルを設置する際の注意点

- 1. ソーラーパネルを設置する場所の上に家の屋根等 がないことを確認してください
- 2. ソーラーパネルを設置する付近に木などの障害物がないことを確認してく ださい。



- 6 -

設置場所の 4G データ通信感度 の確認

カメラを設置する前に、スマートフォン 等で4G データ通信の感度をテストし てください。





4-1. 準備



- ※本製品は、携帯電話 4G データ回線を使用してスマートフォンと接続し、 スマートフォンアプリで操作を行います。
- ※ 4G nano SIM は本体に装着されているものをご使用ください。 本体に装着されている 4G SIM を装着品以外の物へ交換したり、 他の機器へ装着したりすることはできません。
- ※携帯電話 4G データ回線の圏外では使用できません。
- ※ スマートフォンでカメラに接続して映像を見ている時は、モーション通知は おこなわれません。また、4G データ通信が不安定になっている場合も、 モーション通知は行われません
- ※ カメラの共有 (シェア) を行なった場合、共有相手のスマートフォンには 通知は行われません。

4-2. スマートフォンにソフトをインストールする

アプリ名 【 WTW PRO 2 】 iPhone の場合は APP Store android の場合は Play Store 上記の Store よりアプリをインストールしてください

インストールが完了したら 【WTW PRO 2】アイコン をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録

アプリを起動し

アプリを起動します。

 認証番号でログインまたは新規作成】をタッ プしてください。

メールアドレスを入力してください。

③利用規約にチェックをいれてください。

④【認証番号を送信】をタップしてください。

入力したメールアドレスに sevice1@niceviewer.com から

認証番号(6桁の数字)が送られて来ます。



23:10	.al 🗢 💵
ログイン	
登録済みのアカウントでログイン	
国/地域 Japan	>
メールアドレスを入力してくださ	0
パスワード入力	-
〇 「祖田相助」と「フライバシーボリ す	シー」を語み、同意しま
D942	
	和规数和
\sim	



メールで送られてきた6桁の番号を 打ち込みます。



任意のパスワードを 2 回 入力して【OK】をタップしてください。

...I 🕆 📭

18:41

18:41	atl �∎⊃
← パスワードを話	定してください
	ок

初期画面が表示されます。

以上で再登録完了です。

4-3. カメラの登録

【カメラ側】

①電源を入れます。
 (動作 LED が青く点灯)。



【スマートフォン側】

①カメラ登録の為に、【WTW PRO 2】アプリを起動してください。

(1)【 🕂 】タップします。

(2)【4G】タップします。



0



(4)QRコードスキャン画面 が表示されます。



(7) 【デバイスが4G接続に成 功しました】とアナウンス があれば接続成功です。 カメラの名前(任意)を入 力して【終了】をタップし てください。



以上で登録は完了です。

(5)スマートフォンのカメラで、 カメラ側面にある接続用 QRコードを読み取って下さ い。



(6)QRコードの読み込みに 成功すると接続が進行し ます。接続が失敗する場 合は、最初からやり直して ください



(8)登録完了すると、デバイ ス一覧画面が表示されま す。







スマートフォン2台目にシェアしたい場合(家族もスマートフォンで見たい等)

2 台目のスマートフォンにも【WTW PRO 2】のアプリをインストールし、メー ルアドレスを登録します。

5-1. シェアさせる側のスマートフォンの操作



②共有先のアプリに登録されたメールアドレスを打ち込みます。

③共有が成功すると【機器の共有に成功】がでます。



5-2. シェアされる側の操作

アプリを開き待機してください。
 (???からの共有を取得】がポップアップしますので、
 【承認】をタップします。

リスト画面に変わりましたら完了です。

②【共有機器】をタップするとリストがありますのでリストをタップすることで映像がでます。





6 トップページ、設定、録画再生

6-1. トップページ

① 自機・共有機器(シェア) : 自己登録機器と

- ② お知らせ
- ③ カメラの登録 (追加)
- ④ 通信の状況
- (5) バッテリーの状況
- ⑥ リアルタイム映像を表示 :画像表示画面
- ⑦ デバイス名
- ⑧シェアボタン
- ④ クラウドサービス
- 10 デバイス情報
- ① イベントリスト
- 12 デバイス
- (13) ユーザー情報
- : 自己登録機器と シェアの切替 : 通知の ON/OFF : (P10 参照) : オンライン,オフライ ン,スリープ中 : 充電残量表示 : 画像表示画面 : 設定時のデバイス名 表示 : (P14 参照) : クラウド (有料サービス) : デバイスの情報表示 : イベントリスト表示 : ホームに戻ります : ユーザー設定モード



▲ホーム画面

【補足】

②お知らせ



⑩デバイス情報

【機器について】タップすると、 機器の情報が見れます。 【削除】タップすると、削除されり ストから無くなります。



(1)イベント

モーション検知等で働いたイベントリストを表示 (時間・固定カメラの写真)



_>

88%

1.1.5

....

GMT+09:00

13 自機 (設定)		
(3) - (1)	:ログアウト	G+ 1 wirelessttc@gmail.com
(13) - (2)	:スマートホンに保存 した画像が保存され ています。	2)
13 - 3 🗸	:P14 参照	4 クラウド ストレージ 5
⑬ - ④ クラウド	:有料オプションにな ります	6 × ×ッセージセンター
13 - 5 4G リチャージ	:この機能は利用でき	7 W パスワードの変更 > 8 ① インターネット速度 >
③ - ⑥ メッセージセンター	:お知らせを閲覧でき ます	9) 🌢 情報 >
⑬ - ⑦ パスワード変更	: (P09 参照) 【認証番号を送信】を 押し、メールによる 6 桁の番号が必要に なります。	Q © Lân

- 13-⑧インターネット速度を確認できます。

13-9 情報 :各種情報が確認できます。

6-2. ライブ画面

- ① ホームに戻ります。
- ②キャリブレーション
 - (MB1818-10 のみ オートでご使用ください)
- ③タップするとカメラから警告音と光で威嚇します
- ④ 設定画面が表示され各種設定が可能です。
 機器情報・システム・SDカード・消費・お知らせ・検知・
 サウンドとライト
- ⑤固定カメラの映像
- ⑥ PTZ カメラの映像
- ⑦ ズームバー (ズームレンズ搭載モデルのみ
- ⑧ PTZ 操作ボタン
- ⑨ 自動追跡の ON/OFF
- (1) ズームバーの表示 / 非表示 (ズームモデルのみ)
- ① HD/4K 画質切り換え
- ② カメラのマイク音声の再生 ON/OFF
 ※カメラの近くでハウリングを起こして大きな音がする 場合は、OFF にしてください。
- 13全画面表示
- ⑭ スマートフォンのマイク音声をカメラのスピーカーから出力 ON/OFF
- (1)スナップショット(静止画をスマートフォンに保存)
- (16)動画録画(スマートフォンに保存)
- (⑦詳細操作 PTZ·再生·各種動作設定



▲設定画面表示





▲詳細操作表示

-17 -

⑭ 詳細操作

14 - 1) (PTZ : PTZ A. 【調整する】 PTZ のリセットを行います。 B. 【プリセット】 最大9か所の位置を記憶でき ます。 [D] 方向キーで見たい位置を決めます。 【プリセット】 をタップし、 ⊕をタップし ます。任意で名前を付けることもできます。 **(3)** (3) 6000 1)(2) 13 プリセット (t) **(4)(5)** HD (4) (60000 プリセット1 B2 JUEVE C 91-E (7) ACIN (6) O D プリセット2 2 C E -G C.【ガード】見たい位置を設定し、【ガード】をタッ * + プします。アイコンが黄色になり、自動追跡し、 FP 位置が変わっても登録位置に戻ります。 D. 本機非対応 E. 移動追跡の ON/OFF G. ズームバー (ズームモデルみ) F. PTZ カメラの方向移動 : 再生をタップすると、クラウド (有料) が開きます。 通常は (14) - (2) 【SD カード】をタップして変更してください。SD カード画面上 6000 000 0000 E Marian A 4442 全てのイベント> 2022.05.22000 a 🚺 D D Ð ▲クラウド画面 ▲SD カード画面 ▲タイムバー画面 タイムバーを動かすことで再生時間の変更が出来ます。 タイムバーをピンチすると時間軸が細かくなります。 緑で表示:常時録画 【日付】 【全てのイベント】 橙で表示:モーション録画 キャンセル キャンセル OK 各イベント及び日付 全てのイベント の変更ができます。 モーション検知 着信 記動

常時録画

③ ? : 各種	設定
インジケーター	: カメラの動作 LED の ON/OFF
反転モード	: 画面を上下左右に反転しま す。
自動追従	: 動きを追います。 注) 早い動きにはついてい けません
ヒューマンインジ	ケーター : 人物を検知する と赤枠を表示
アンチフリッカー	: 東日本で画面がちらつくな どの事項が発生した折現状 の周波数を変更してみてく ださい。
イベントプッシュ	: イベント発生時お知らせし ます。
バッテリーが低下	しています : バッテリー低下時

(14) -



お知らせします。

インターフォンボリューム : カメラからの音声調整します。

モーション検知 :モーション検知の感度調整をします。

14 - 4 : 詳細操作画面を隠す

7 システム設定



>

←	Home		Ф	*
*******	2023-05-22 04:5	50:05		
(1) (2) = © REAL P2 FL2	(3) (4) (1) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	(5) (2) (7)	6 後知 192.168	です。 サウンドを ナイトモード 2.145
電波装置				72%
①機器のパー	ージョン			
77-4927	パージョン			1.1.5
MOD		10.3	33.147.	debug
	し 個田の第	in.		

③ SD カード : SD カードの情報 フォーマットするには、を【・・・】タップしフォーマットを行ってくだ さい。

キャンセル

④ 消費

デバイスを再起動します

- A:バッテリーの状態表示
- B:【電力低下保護機能】バッテリーが10%以下になると 強制的に低電力モードになりスリープモードに変更さ れ、警告音もオフになります。
- C:ノーマル: 省エネ効果の高いモードです。遠隔監視 していない時、カメラはスタンバイモード です。人感センサーが稼働した時、アラー ムおよび録画を自動的に有効にします。



- 適応 :電池容量が50%を超えるとフルタイムで起動し、45%未満でスタン バイ動作に切り替わります。
- 常時 : カメラが常に動作しているモードです。外部電源を繋いだ状態でしか 使用しないでください。

- ⑤ 通知
 - モーション通知: モーションが働いた時、お知らせ します。
 - バッテリー低下: バッテリーが低下した時、お知らせ します。
- ⑥ 検知
 - 自動追尾 : 物の動きに沿ってカメラが追いか けてる機能です。
 - ヒューマンインジケーター : 人物と判定した折、 赤枠で示します。

モーション検知:モーション検知の感度調整を します。

- ⑦ サウンドとナイトモード
 - 赤外線モード : チェックを入れると夜間赤外線監 視をします。
 - ON :赤外線を発光し、昼でも 白黒になります。
 - 自動 : 昼は、カラーで暗くなると 赤外線モードになり ます。
 - オフ : 夜になっても赤外線モー ドに移行しません。
 - カラーモード : チェックを入れるとカラーモード になります。

(昼も夜もカラーになります。)

スマートカラー : 夜間動きを検知し、ホワイト LED を発光 します。

ナイトカラー : 夜間ホワイト LED が発光し続けます。

常時警報モード: 昼夜関係なしで、モーションを検知した際に、ホワイト LED とアラーム音で威嚇します。









保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

	7	╤	TEL			機種	重名	製造No.
5	住					V N	/TW-N	BG1818N/MBG1818-4/MBG1818-10
客	РЛ						住所	
様	お名前	ふりがな			様	お買い」		TEI
			お買い上げ	8		デ		ILL
証期		ヶ月	年	月	日から	販売	旧名	
間			年	月	日まで	店		

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、 必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によっ てお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買 い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 1. 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。
- 2. 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)本保証書のご提示がない場合。
 - (口)本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - (ハ)お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - (二)火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障また は損傷
 - (ホ)ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が 本製品以外の機器等にある場合。
 - (へ)本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ト)製品番号の改変及び取り外した製品。
 - (チ)トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
 - (リ)他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず 郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 4. 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- 5. この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 6.予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しましては改良などの 申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状况	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線 👬

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999