

取扱説明書



アプリ名: WTW-EAGLE-VIP 【アプリバージョン V3.9】



もくじ

1. 付属品
2. 商品紹介
3. 準備
4. アプリのインストール・登録
5. 機器をアプリに登録する
6. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法・・・・・・・・・・12
7. トップページ
8. ライブビュー画面
9. ドアベルの使用方法
10. 各種設定16
11. 動体検知(モーション録画設定)
12. 再生
13. 共有(シェア)
14. グループ(マルチ)画面設定方法
15. クラウドストレージ
16. アルバム ······24
17. 機器の再設定













ネジセツト



USB Type-C ケーブル



電源アダプター

Π



取付プレート脱着・ リセット用ピン

取扱説明書

取付プレートの着脱方法

必ず付属のピン等を用いて着脱をおこなって下さい。 無理に着脱すると、フックを破損するおそれがあります。



付属のピンをドアベル 本体上部の穴に差して 押し込みます。



上部フックが外れるので、 ドアベル本体を上にスラ イドさせます。



下部フックが外れるので プレートから本体を取り 外してください。取付は 逆の手順になります。





取付プレートの固定方法

- 付属のビスを用いてプレートを壁 面に固定してください。
- ② 穴あけできない場所では、プレート裏面のシールを使用して壁面に貼り付けることができます。









電源供給方法



録画親機背面の USB-A コネクタを電源 アダプターに差し込み、電源アダプターを 電源コンセントに差し込みます。





カメラの動作には必ず Wi-Fi が必要です



ドアベル本体

※本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です。

※カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号化キー)が 必要になりますので確認してください。

※スマートフォンの位置情報が ON になっているか確認してください。

iPhone の場合	android の場合
iPhoneの設定からカメラのアプリを探してください	カメラのアプリのアイコンを長押しし
位置情報が使用中のみになっているか確認してください	てアプリ情報を表示してください
使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっている	権限や許可に入り位置情報をON
か確認してください	にしてください
正確な位置情報がONになっているか確認してください	登録作業の前に機内モードをON
ローカルネットワークがONになっているか確認してください	にしてから設定してください
登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してく	この時WFiがOFFになるようでした
ださい	らONにしてください
この時 WiFiがOFFになるようでしたらONにしてください	設定が完了したら機内モードをOFF
設定が完了したらモバイル通信をONにしてください	にしてください

※本製品を設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください。

※本製品は 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の Wi-Fi に対応しています

5GHz 帯での通信が安定しない場合は 2.4GHz 帯をご利用ください。

∧ 注音	屋外での5.2/5.3GHz帯のWi-Fi通信は法令で禁じられています。
二元忌	本機を屋外に設置する場合は、5.2/5.3GHz帯を使用しないください。

※本製品の登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしくは インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります ※モーション通知について

スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません また Wi-Fi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【WTW-EAGLE-VIP】 iPhoneの場合は APP Store Androidの場合は Play Storeからアプリをインストールして ください インストールが完了したら【WTW-EAGLE-VIP】

アカウント登録

RR721 (2

アイコンをタップしアプリを起動してください ユーザー登録 (例 iPhone)

(1)•

アカウント教師

①【アカウント登録】をタップしてください

②メールアドレスを入力してください

電子メールのサイン

アカウントロログイン(作曲に参加な新子本 ドレスサムカレてくだかい)

1209

◎ ログインして発表する (コーヤー見M) 「アライパコーポンシー3

③ユーザー契約・プライバシーポリシーの同意にチェックを入れてください

3

- ④【登録する】をタップしてください
- (5)【了解】をタップし、ボールを指でドラッグし、赤い点を通ってラケットまで動かしてください。 入力したメールアドレスに【system@support.eseecloud.com】から確認コード (6桁の数字)が送られますので確認してください

(4)



- ⑦ 任意のパスワードを入力してください(英数字6~20字)
- ⑧ 同じパスワードを入力してください
- ⑨【OK】をタップしてください 登録が完了すると右の画面のようになります



WTW-EAGLE-VIP





ステップ 1 事前の準備

01 電源コンセントに電源アダプターを接続し、付属のケーブルでドアベル本 体のUSB-Cポートに接続して、約 24時間充電してください。 充電が完了したら、ケーブルを取 り外してください。

空内ユニットのmicroSDカードスロットに録画用のmicroSDカード(別売)
 を差し込み、電源アダプターに
 室内ユニットを接続してください。

※ 室内ユニットに電源が入っていないと、アプリでの 視聴や録画ができませんのでご注意ください。



ステップ2>ドアベル本体と室内ユニットの接続



室内ユニットのリセットスイッチを長押しし、 02 「デバイスがリセットされました」という音声が 2回流れてからボタンを離してください。しばら くすると、「Wi-Fi接続を設定して下さい」という 音声が流れ、状態表示LEDが点滅します。

03 付属のピンを使用して、ドアベル本体の リセットボタンを長押しし、 「工場出荷時の設定に復元します。カメラは自 動的に再起動しますという音声が流れてか ら離してください。 呼出ボタンが速く点滅し、「室内ユニットへの 接続を待っています」という音声が流れます。

04 そのまま待つと、「室内ユニットに接続中です しばらくお待ちください」という音声が流れます。 さらにしばらく待つと「室内ユニットに接続しま した」という音声が流れます。 呼出ボタンを押して、室内ユニットからもチャイ ム音が流れたら、ユニット間の接続成功です。











はじめに、スマートフォンの【設定】→【Wi-Fi】を開き、Wi-Fiルーターに接続して いることを確認してください。

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください ※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 【WTW-EAGLE-VIP】アプリを起動し 【スマートデバイスを追加】を選択してください

> 2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください ※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中の み許可に設定してください ※ カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

∧ 注 意

03 【デバイス発見】に【屋内基地局】が表示されたら、【追加】をタップしてください。

04 右の画面が表示されたら、【了解】をタップ してください。











0

キャンセル





キャンヤル





解体警報を有効にすると、ドアベル本体が取付 プレートから外されたときにサイレンを鳴らし、ア プリに通知します。

有効にするときは【有効】をタップしてください。 有効にしない場合は【電源を入れないでくださ い】をタップしてください。

この設定はあとで変更することができます。

設定が完了すると、右のようなデバイス一覧画面 が表示されます。

ドアベル本体と室内ユニットを設置し、

アプリを操作して

ドアベル本体カメラの映像が表示できるかを確認してください。(→P.15)

※ カメラ映像が表示されない場合は、ドアベル 本体と

室内ユニットの距離が離れすぎて通信ができて いない可能性があります。

室内ユニットを設置場所をドアベル本体に近い ところに変更して再度おためしください。





② ライブ映像右上の【 ② 】より【ストレージ設定】を選択 【メモリーカードをフォーマットする】から、フォーマットを実行してください

· FAT32



ファイル形式

【Cloud】: カメラごとにクラウトサービスを設定(→P24) 【SDカード】:カードのデータ使用率を表示 【ローカルビデオファイルをダウンロードする】: 録画画像をダウンロードできます 【メモリーカードをフォーマットする】: 挿入したMicroSDカードをフォーマット (初期化)します

7 トップページ

①デバイス:単独でのカメラ登録 グループ:複数台のカメラ同時表示(→P22) ②カメラタイトルを表示します ③カメラの ID 番号を表示します ④簡易設定 A. 警報通知 : アラーム通知の ON/OFF B. 設定 設定項目に移行します C. 編集 : タイトル名及びパスワードの変更が 可能です D. トップ : カメラリストの] 番目に移動します E. 削除 :カメラリストから削除します F. 解体警報 :カメラを取り外したときの警報 ON/OFF ⑤ 前回アクセス時の画面を表示 **C** ©_B (タップすると操作画面へ) 警報通知 設定 ⑥ クラウドサービスの設定 ₹D 削除 解体警察 ⑦ 検知発生時の映像を確認する キャンセル ことができます ⑧ 他のスマートフォンにカメラを共有 ⑨ 録画した映像の再生します ① デバイス表示画面に戻ります ① 検知イベントリストの表示 (12) 弊社のショップに移動します (13) クラウドサービスの設定 (14) アカウント情報 ■カメラ操作画面 (15) デバイス一覧表示に戻る

- (⑥ カメラ名(デバイス名)
- (17) 設定メニューへ
- 18バッテリー残量表示
- (19日付選択(1週間前までさかのぼって選択できます)
- 20リアルタイム映像(ライブビュー)表示へ
- 21検知イベント種類選択
- 22検知イベントリスト

タップすると映像を再生します

トップページ(デバイス一覧示)



カメラ操作画面





⊠ <mark>C</mark>

編集

8 ライブビュー画面

- 前の画面に戻る
- ② 設定メニューへ
- ③ 上カメラ画面 二本指で拡大・縮小できます
- ④ 下カメラ画面 二本指で拡大・縮小できます
- ⑤ ③ SD 画質・HD 画質切り換え
- ⑥14 カメラのマイク音声 ON/OFF
- ⑦⑮ 静止画を撮影してアルバムに保存
- ⑧16 動画を撮影してアルバムに保存
- ⑨ 全画面表示へ
- 1021 ドアベル本体と音声通話を開始します
- ①20登録音声メッセージをドアベル本体で再生します 自分で音声を追加登録することもできます
- 縦画面表示に戻る
- ⑦ 親画面 / 子画面表示 ⇔ 左右に並べて表示の 切り替え
- 18 親画面(初期は上カメラ)
- ⑨ 子画面(初期は下カメラ)
 ※子画面をタップすると、

親画面と子画面の映像が入れ替わります



縦画面表示



登録音声メッセージを再生

音声返信	
宅配便は玄関前に置い てください	送信
宅配便は宅配ボックスに 入れてください	送信
ただいま留守にしておりま す。携帯電話にお電話くださ い	送信
デリバリーは玄関前に置い てください	送信
声を追加	

9 ドアベルの使用方法

- ドアベルの呼出ボタンを押すと、 室内ユニットのチャイムが鳴り、 アプリに通知が表示されます。
- アプリの通知をタップすると、 WTW-EAGLE VIP アプリが起動し、 ドアベルの上カメラ映像が表示 されます。
 - 【答え】をタップすると通話を 開始します。
 - ②【音声返信】をタップすると、 登録された定型の音声がドアベル 本体で再生されます。
 - ③【通話を切る】をタップすると、通話を終了します。
- 通話を開始すると、上カメラ・下カメラの映像が 表示されます。
 - スマートフォンのマイク・スピーカーを用いて、
 - ドアベル本体との間で通話することができます。
 - ①【通話中】をタップすると、通話を終了します。
 - ②【ボイスチェンジ】をタップすると、ドアベルから 出る声質を変更することができます。
 メンフォース : 低い声になります
 オリジナルサウンド : 声質変更なし
 ジョーカー : 高い声になります





16:13



10 各種設定

設定項目

■ デバイス情報

①タイトル・モデル・信号強度・ID番号・ FWバージョン表示・MAC アドレス表示

動体検知と通知

②動体検知 :動き検知の設定(→P19) ③プッシュ通知:アプリで受け取る通知の設定 A.ドアベルリング \rightarrow 呼出ボタンが押された時に通知 B.人検知通知システム → 人がドアベルの前で止まっ

た時に通知



2 設定

④ドアベルの設定

C. 5G切り替え

- E. デバイス音声通知
- F. 音声返信
- : 5GHz Wi-Fi の屋外/屋内 モード切り替え
- D. ドアベルボタンライト: 呼出ボタンライトのON/OFF
 - : 音声の言語を選択
 - 定型応答メッセージを確認・ 追加できます
- G. 防犯ベル通知

ドアベル本体が取付プレートから取り外されると ドアベル本体・室内ユニットからサイレン音が 鳴り、アプリに通知されます。 ドアベル本体を着脱するときは、作業中はOFFに 設定し、取付後にONに戻してください。





各種設定

- ⑤ 画像と音声
 - H. 暗視モード
 自動暗視
 : 暗くなると赤外線暗視撮影(白黒)
 暗視は常に有効:常に赤外線暗視撮影(白黒)
 暗視オフ
 : 赤外線LEDを点灯しない(カラー)
 | ドアペル着メロ

ドアベル本体の呼出メロディーを選択

- J.ドアベル着信音の音量 10~100で設定
- K. 屋内基地局の着メロ 屋内ユニットの呼出メロディーを選択
- L. 屋内基地局の着信音の音量
- ⑥ ストレージ設定
 - M. Cloud : クラウドサービスを購入できます
 - N. SDカード:SDカードの使用量を確認できます
 - ローカルビデオファイルをダウンロードする:
 SDカードに録画されたデータをアプリ内に ダウンロードできます ※1週間以上前の日付のデータもダウンロード
 - できます
 - ダウンロードしたデータは、メイン画面 → 右下の【情報】 →【スクリーンショット】で見ること ができます。
 - P. メモリーカードをフォーマットする: microSDカードをフォーマット(初期化)します
- ⑦ 時間設定
 - Q.時間同期
 :機器の時計をスマートフォン

 に同期
 に同期
 - R. タイムゾーン設定:日本は GMT+9:00
 - S. サマータイム : 地域を選んで設定できます
- ⑧ デバイス共有 → P21「共有(シェア)」を参照

<	画像と音り	N.	
#111535	12		
MRT-	F	H	1000 >

F7~1	香メロ	Ι	100
1748	着活音の音量	J	10.2
ana ana	1928		
腹内基地	第6者メロ	K.	4154 P
酸内基地	現の者信音の音量	L	m 3

< Char	ストレージ設定	
5	КРАД В 196422004 В.L.2,2,5,5,7,3,+,6, 1 -УМ/2 1-72	
00.01		
8Dカー)	FRANK PRA	N≊
ローカル する	ビデオファイルモダウンロー	۴Ο,
メモリー	カードをフォーマットする	P۶

< 約調	設定	
PREE		
HINKIE POCLONICELLIN	Q	3
タイムゾーン設定	R	
43-842	S	3



⑨ Alexaサービス認証

オンにすると、Alexaサービスを利用して Amazon Echo Show などのディスプレイ付き Alexaデバイスにカメラ映像を表示することができます (Alexaデバイスから機器の操作はできません) Alexaスキル【WTW Eagle】をご利用ください。 ※ 設定の詳細は塚本無線サポートサイトをご覧ください

10 情報

屋内ユニット・ドアベル本体の機器IDや ソフトウェアバージョン、ドアベル本体の バッテリー残量、Wi-Fiネットワークの情報 を表示します。

- デバイスを再起動します
 屋内ユニットを再起動します。
 (ドアベル本体は再起動しません)
- ⑦ カメラを削除してリセットします アプリから屋内ユニットの登録を削除して 屋内ユニットのWi-Fi接続設定をリセットします。

※「カメラのすべての……情報を削除します」の左の〇をタップしてマークをつけてから 【削除】をタップすると、ドアベル本体と 屋内ユニットの接続も解除されます。 〇にマークをつけずに【削除】をタップすると、ドアベル本体と 屋内ユニットの接続は維持されます。





11 動体検知 (モーション録画設定)



■ 動体検知

人間の動き検出

オンにすると、ドアベルのPIRセンサーを使用して、誰かが検知範囲内を移動したときに 検知します。

2 検出期間

一日中 :常に検出を有効にします。

タイミング検出:検出を有効にする時間帯を設定

■ 検出モード

- 次の③~⑤のいずれかを選択できます。
- ③ 省電力モード

センサー検出時や、ドアベルが押されたときだけカメラのライブ映像を確認できます。 バッテリー持続時間が最も長いモードです。

- ④ ライブビューモード ドアベルのライブ映像はいつでも確認できます。
- ⑤ カスタム設定
 - A 録音間隔 : 録画後、次の録画までの休止時間
 - B 最大録音時間:録画時間(6秒・10秒・20秒)
 - C 検出の範囲 : 検知感度を設定できます
 - D 遅れた録音 : 人がドア前に滞在した時間によって録画を開始します。(0秒~10秒)
 - E 誰かが現れたときだけ、リモートで見ることができます。→ ①と同じ
 - F ライブビューリモート → ②と同じ





デバイス一覧画面(アプリ初期画面)で【リプレイ】をタップすると、再生モードに 移行します。

- ① Cloud:クラウド録画が有効の場合に録画内容を表示 SDカード:microSDカードの録画内容を表示
- ② カレンダーマークをタップすると日付を変更できます 日付の下に青点がある場合、録画データがあります。
- ③ タイムバー:スライドして再生したい時間帯を選択 緑の点… 検知あり オレンジ色… 録画データあり
- ④ ライブビュー:ライブビュー画面に移動(→P.16)
- ⑤ 再生ビデオをダウンロードする: 映像リストが表示され、データを選択して アルバムにダウンロードできます。
- ⑥ タイムバーは、2本指でピンチ操作をすることで 時間間隔を拡大・縮小できます。

※microSDカードに記録されたデータは、PC等で再生できまません。 データは、撮影・録画ボタンを使用してアプリのアルバムにいったん保存し、 アルバムの「共有」機能を利用してメール等で外部に送信することができます。

2024-05 今日 < >							
日	月	火	水	木	숲	±	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	1	
再生開始時間 設定されていません>							
キャンセル ОК							

②を押すと上図画面が表示します



13 共有 (シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する ※ 複数のスマートフォンでシェアする場合 シェアされたスマートフォンには 通知が来ません

5 カメラ登録を参考に

1台目のスマートフォンにカメラを登録してください 2台目のスマートフォンにアプリ(WTW-EAGLE-VIP)を インストールしてください

1台目のスマートフォンにカメラの映像を表示してください 【共有】① 番をタップしてください







共有先へのアクセス権限選択後

右上の【 完了】をタップしてくださいQRコードが表示されたら2台目のス

マートフォンのアプリ(WTW-EAGLE-VIP)を起動し、

【+】ボタンをタップしてください 1台目のスマートフォンに表示されている QRコードを2台目のスマートフォンでスキャンし てください

スキャンが完了すると共有完了です シェアのQRコード有効時間を設定できます (参照)全ての権限を許可す る場合、全てにチェックを入 れます。すぐにシェアできない 場合、有効期限を常に有効に しておくと後からでも有効に なります



14 グループ (マルチ) 画面設定方法

Neko

ドアベル

ちびえ

【WTW-EAGLE-VIP】アプリを利用するデバイスが複数ある場合、マルチ画面 で映像を表示・閲覧することが可能です。

h

く チャンネルを選択(2)



【グループ】をタップします。
 ②【 十 】をタップします。

③複数台のリストが表示されますので写真をタップし、 リストに追加します



 ④グループ名を入力します (任意)、【完了】をタップ して終了です



 ⑤デバイスの画面に新規に グループ割りされた写真 が作成されます。
 4 画面もしくは 8 画面で 見ることが可能です。



15 クラウドストレージ

クラウドストレージとは、カメラの 録画データをネットワーク上の サーバーに保存するサービスです。 ブランによって利用料金が異なります。 ※クラウドストレージのサービスは、 カメラごとにそれぞれ購入が必要です

クラウドストレージの購入方法

 ①左右にスライドさせて、クラウド ストレージを利用するカメラを選択

②保存方法を選択

モーションビデオ … 検知時のみ録画

終日ビデオ … 24時間録画

③料金プランを選択

保存期間・契約期間によって料金が異なります

④【購入】を押すと、購入手続きに進みます。

以下は画面の案内にしたがって購入手続きを進めてください





ライブ映像や録画再生時に 【 ② 】や【 ① 】を押すこと で、写真や動画をアプリ内のア ルバムに保存できます。

アルバムは、デバイス一覧画面 右下の 【情報】→【スクリーンショット】 で表示できます。



- 各画像をタップすると、拡大表示されます。
- 右上の【編集】を押すと、データを削除できます。
- 拡大表示の右上【共有】を押すと、スマートフォンの アルバムにデータを保存したり、メール等で外部にデータを送信することがで きます。



17 機器の再設定

01 機器を再設定する場合は、 【:】を選択し【削除】してください







保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お	ご住	┯	TEL	-		機種	重名 /TW-EDB2	832RX	製造No.
客	РЛ					+	住所	⊤	
様	お名前	ふりがな			様	お買い」		те	
保			お買い上け	ΈB		げに	店名	16	-
証期		ヶ月	年	月	日から	販売			
間			年	月	日まで	店			

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、 必ずご記入ください。

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書 によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場 合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

1. 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせて頂きます。
 2. 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。

(イ)本保証書のご提示がない場合。

(ロ)本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。

(ハ)お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。

(二)火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または 損傷

(ホ)ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因 が本製品以外の機器等にある場合。

(へ)本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。

(ト)製品番号の改変及び取り外した製品。

(チ)トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。

(リ)他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。

修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。
 やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。

4. 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

5. この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan

6. 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状况	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999