





アプリ名: Smart Life



2023年12月20日 第1版

目次 🔤

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. 準備	04
3-1. 準備	04
3-2. アプリのインストール	05
3-3. カメラの登録	07
4. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法 …	10
5. ライブ画面	11
6. 各種設定	13
7. 録画設定	15
8. 再生方法	15
9. カメラの共有	16





カメラ



專用取付基台



カメラ取付金具







ネジセット









マイクロ USB 端子





3-1. 準備



- ※ 本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとその ルーター に Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号 化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報が ON になっているか確認してください
- ※ カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安 定もしくは インターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合が あります
- ※ モーション通知について スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません また Wi-Fi が不安定になっている場合も モーション通知は行われま せん

3-2. アプリのインストール

アプリ名【Smart Life】 iPhone の場合は APP Store android の場合は Play Store 上記の Store よりアプリをインストールしてください インストールが完了したら【Smart Life】アイコン

をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone) アプリを起動した後に表示される ユーザー契約とプライバシーポリ シーをタップし同意してください

 【アカウント登録】をタップしてくだ さい

②メールアドレスを入力してください
 ③同意しますにチェックを入れてください

 ④【照合コードの取得】をタップしてく ださい入力したメールアドレスに system.az@notice.2.ismatlife.me から認証コード(6桁の数字) が送られますので 確認してください







⑤送られてきたコードを入力してください





⑥パスワードを任意で入力してく ださいパスワードは英字と数字 を含む6文字~20文字以内 で入力してください



⑦【完成】をタップしてください

登録が完了したら右図が表示されます



3-3. カメラの登録



- 07 -

マイホーム… 亡 デバイスを追加 シーンを作成 - OBコードをスキャ 0



04 ルーターを選択し、ルーターのパスワードを打ち込みます。 (WiFi 名は、スマートフォンに接続されている WiFi 名が 自動で表示されます)

【次へ】をタップすると、QR コードが作成されます。







【起動中です】とアナウンスがあり、カメラが回転します。



4 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

1 SD カードを本体へ挿入して下さい

※ 必ずカメラの電源が OFF の状態で SD カードを挿入してください



2 ライブ映像右上の【・・・】より【SD カードの設定】を選択 【SD カードのフォーマット】をタップし、フォーマットを完了して下さい。

〈 設定	
猫23 温度計 猫23 温度計	>
デバイス情報	>
即時実行と自動化	>
基本設定	
休眠	\bigcirc
基本機能の設定	>
赤外線ナイトビジョン機能	自動 >
詳細設定	
アラーム設定	>
Onvif	>
ストレージ	
SD カードの設定	>

1	総容量 :マイ ます	クロ SD の 「。	総容量を表示し
1	使用中 : 使用 残りの容量 : 空き SD カードフォーマ	· 容量 マット:フ:	ォーマットをします
	く SDカードの)設定	
	SDカードの容量		1
	総容量	29.47G	
	使用中	28.45G	
	残りの容量	1.02G	
	SDカードのフォ-	-7.11	



に静止画を保存

-【 刍】をタップすると操作画面が表示します

【E】操作画面表示

①リプレイ ・ 市上両面に移行します	-
①リプレ1 ・円生回回に修行しま9	
②アルバム :保存した静止画リスト	
が表示します。	9.
③テーマカラー:背景色を変更できます。	
(LIGHT/DARK)	赤外
④プライバシーモード:デバイスを休止します	RE
⑤赤外線ナイトモード	移
自動 :暗くなると赤外線モードで白黒撮影	
オフ :カラーモード	メッ
オン :常に赤外線白黒撮影モード	
⑥フリッカーフリー:照明のちらつきを軽減します	す。
⑦デバイス音量 : カメラのスピーカー音量。	
⑧移動追跡 : 自動追跡します。	
⑨移動検出 : イベント検知の ON/OFF	
⑩サイレン : カメラからサイレンを流しま	す。

①編集 :操作画面の確認ができます。

【A】メッセージ

各アラームからのメーッセージが確認できます。

【B】方向

カメラの方向及びズーム操作できます。

【C】収集点 本機非対応

よく見る場所が登録できます。

- 1. 位置を決めます。
- 2.【収集点に追加する】をタップし、
 名前を付けてください。

最大6か所に対応です。

3.写真をタップすることで、移動します。 ※注意※ 誤動作が多いため本機非対応にな

> っていますが、お客様の責任下で 使用ください。











6 各種設定

ライブ画面の【・・・】(設定画面)をタップします。

設定画面

①タイトル変更が可能です。デバイス名を タップして、タイトル変更してください。 ②デバイス情報 :現在のデバイス情報 が確認できます。

③即時実行と自動化:本機非対応。 ④休眠

:デバイスを停止します。

く 基本機能の設定		
表示灯	А	
画面フリップ	В	
時間の透かし	С	
対話方式	D	双方向の通話>
ちらつき防止	Е	50Hz

⑤基本機能の設定

A. 表示灯
 :本機は非対応です。

B. 画面フリップ :画像の反転ができます

C 時間の透かし:画面の時間表示の有無

D 対話方法 :同時通話の有無

E. ちらつき防止:照明のちらつきを軽減

⑥赤外線ナイトビジョン機能

F. 自動:暗くなると赤外線で白黒暗視撮影

G オフ:カラーモード

H. オン:常に赤外線白黒撮影モード

(7)デバイスサウンド調整: 音量調整ができます。 ⑧アラーム設定

I.モーション検知	:モーション検知を有効にします。
J.感知	:モーション感度変更
K.活動地域	:監視エリアの設定を有効にします。
L.人体検知	:人の形を認識し、反応します。
M.追跡の設定	:自動追尾のON/OFF
N. スケジュール設定	:指定の時間に警告音がでます。
0.トリガーブザー	:検知時に警告音が鳴ります。

< 設定		
望 猫23 温度計	1	>
デバイス情報	2	>
即時実行と自動化	3	>
基本設定		
休眠	4	\bigcirc
基本機能の設定	5	>
赤外線ナイトビジョン機能	6	自動 >
デバイスサウンド調整	(7)	>
詳細設定		
アラーム設定	8	>
ブザー調整	9	>
ストレージ		
SD カードの設定	10	>

く 赤外線ナ	イトビジョン	ン機能
自動	F	Ø
オフ	G	
オン	Н	



⑨ブザー調整	:警告音の持続時間を
	変更でさまり。
⑩SD カードの設定	:SD カードの情報及び
	フォーマットできます。
	(参照P10)
11録画設定	:録画設定できます。
	(() = = =)

(参照P15)

く 録画設	定
SDカード録画	C
サイレント録画	
録画モード	イベント録画 >
タイマー設定	>

:有料でクラウド が利用できます。

:本機非対応。

:本機非対応。

12クラウドストレージ

③メッセージ通知④電話通知

⑮デバイスのオフライン通知:本機非対応。

⑯よくある質問が見れます。

⑰共有デバイス	:(参照P16)
18ホーム画面に追加	:アイコンをホーム画 面に追加できます。 画面の指示に従っ ください。

19機器のグレードアップ:アップデートのサインが出ましたら、実行して下さい。

②デバイスを再起動時タップしてください。②デバイスを削除できます。

く設定		
録画		
録画設定	1	>
オプションサービス		
Cloud Storage	(12)	>
メッセージ通知	(13)	>
電話通知	(14)	>
デバイスのオンライン通知	1	
デバイスのオンライン通知	(15)	D
その他		
よくある質問とフィードバック	(16)	>
共有デバイス	1	>
ホーム画面に追加	(18)	>
機器のアップグレード (19) 新バー	ジョンで	₹>
デバイスを再起動する	20	
デバイスを削除	21)	



7 録画設定

①SD カードを差し込み認識しているか設定画面の⑩【SD カードの設定】で

SD カードが認識しているか確認してください。 ②設定画面① 録画設定をタップします。 ③SD カード録画を有効にします。 ④常時録画もしくはイベント録画を選択します。 常時録画 : 常に録画し続けます。

SD がいっぱいになると 上書きが始まります。

イベント録画:イベントが発した時、 録画します。

8 再生方法

ライブ画面の【リプレイ】をタップします。
①音声のON/OFF ができます。
②日付が表示されます。タップすると日付が変わります。
③カレンダーが表示されます。
数字が濃い日にちにデーターがあります。
日にちをタップすることで移動します。

④時間バーに色がついている所をタップ すると再生が開始します。

ſ	取り消	削し	< 2023-09			同日	
I	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
I					1	2	3
I	4	5	6	7	8	9	10
I	11	12	13	14	15	16	17
l	18	19	20	21	22	23	24
l	25	26	27	28	29	30	

ワンポイントアドバイス 画面ピンチイン/ アウトすることで、 画像を大きく・小さくできます。

時間バーをピンチイン/ ピンチアウトすることで、時間帯を変更できます。



∧注意

イベント録画は、反応しない時もあ

るため、常時録画をお勧めします。





9 カメラの共有(シェア)





家 삩 畄 別

٥þ a₩ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証にによってお客様の活律上の権利を制度するものではありませんので保証期間経過後の修理などについて广不明の掲 はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

取扱説明 0## 手の注 Ì に従った正常な使用状態で万一故障 した場合には、 保証期限内無償修理をさせて頂 ø

- 2. 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
- 本保証書のご提示がない場合。
- 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。 お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
- £ ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生した故障、または故障の原が本製品以外の機器等にある場合。 かな製品以外の機器等にある場合。 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。 製品番号の改変及び取り外した製品。 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
- 2
- Ŧ トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
- 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- с. 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず勤送される場合は、送料をご負担下さい。 本保証書は再発行致しませんので約失しないよう大切に保管して下さい。 この保証書は日本国内のみについて有効です。
- 4
- .
- This warranty is valid only in Japan.
- などの申し受けを致しません。 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しましては改良

	修理実施年月日
	故
	鼙
	栄
	淣
	物
	理
	Ł
	¢\$}
	畄
	⊯
	砯