


■ WTW-WNV1993E カメラの時間を合わせる方法


①ライブ画面から右クリック⇒システム設定を開き、画面内の「チャンネル確認時間」を左クリックします。




②チャンネル確認時間画面から、時刻を合わせたいCHの✓マークを外し保存を左クリックします。




③画面が一つ前に戻りますので、適用を左クリックします。



④再度「チャンネル確認時間」を左クリックし、今度は✓マークを入れ保存を左クリックします。



⑤再度適用を左クリックします。



以上で録画機の時間とカメラの時間を同期することが可能です。