


■ WTW-NV4/DA3 シリーズ デジタルズーム方法

● ライブ画面でデジタルズーム

①カメラ映像の上でマウス左クリックを押すとポップアップアイコンが表示されますので、デジタルズームを左クリックします。



②画面右下にワイプ上に全体画面が表示されます。
マウスホイールを回転させズームイン・ズームアウトが可能です。
画面左下の小さい画面に表示されている黄色い枠をドラッグすると拡大画面の移動が可能です。



●再生画面でデジタルズーム

再生した状態で再生画面の上にマウスカーソルを置き、ホイールをを回転させてズームイン・アウトが可能です。

画面をドラッグで拡大画面の移動が可能です。

