



## 録画機の設定から Alexa の機能を有効にする



分割画面よりマウス右クリック⇒システム設定を左クリック⇒ネットワーク設定を左クリックしますと上記の画面になります

「インターネットサービス」を左クリックしますと下記の画面が表示されます



Alexa の項目へチェックを入れ有効になれば OK を左クリックします

「ネットワーク設定」の画面に戻りましたら右下の「適用」を左クリックで録画機の設定は完了です

## ① Amazon Alexa をダウンロードし起動する

アプリを初めて起動する場合は初期設定画面が表示されます  
手順に沿って設定を完了させてください  
※下記画面は初期設定後の画面になります




### ②「その他」をタップ

ホーム画面右下の「その他」をタップしてください

### ③「スキル・ゲーム」をご選択ください




④検索欄へ「wtw eagle」を入力して検索



⑤「有効にして使用する」をタップ





WTW-EAGLE

ログインすることにより、がデバイスにアクセスすることを承認します。

ユーザー名

パスワード

ログインする

最初にサービス契約に同意してください。

⑥wtw eagleアプリで作成したアカウント情報を「ユーザー名」と「パスワード」へ入力してログインします



以上でAlexaの接続が完了致します