



マウス右クリック



システム設定を左クリック



ネットワークを左クリック

< 戻る

ネットワーク設定

RTSP、Alexa、その他のネットワークサービスを有効にできます。

有線インターネット

無線インターネット

カメラ無線ネットワーク

カメラリピーター

ネットワークサービス

Alexa

Alexa Echo Showを介してビデオを監視できます




RTSPサーバー

コードストリームはアドレスrtsp://admin:@192.168.2.160/chN_M.264から取得できます。ここで、Nはチャンネル番号から1を引いたもので、Mが0の場合はメインコードストリーム、Mが1の場合はサブコードストリームです。



ネットワークを左クリック



Alexa の項目を左クリックし設定を有効にしてください

①Amazon Alexa をダウンロードし起動する

アプリを初めて起動する場合は初期設定画面が表示されます
手順に沿って設定を完了させてください

※下記画面は初期設定後の画面になります



②「その他」をタップ

ホーム画面右下の「その他」をタップしてください


③「スキル・ゲーム」をご選択ください



④検索欄へ「wtw eagle」を入力して検索



⑤「有効にして使用する」をタップ



WTW-EAGLE

ログインすることにより、がデバイスにアクセスすることを承認します。

ユーザー名

パスワード

ログインする

最初にサービス契約に同意してください。

⑥wtw eagleアプリで作成したアカウント情報を「ユーザー名」と「パスワード」へ入力してログインします



以上でAlexaの接続が完了致します