



## ■ WTW VMS バックアップ方法


①バックアップを行うには録画再生を行う必要があります。  
初めにホーム画面から「リモート再生」を左クリックして下さい。



②リモート再生画面の左側にある1のリストからバックアップする録画機のCHを選択し、2のカレンダーから日付を選択します。




③カレンダーから日付を選択すると録画映像が再生されますので、ハサミのアイコン「クリップ」を左クリックします。




④クリップを左クリックするとバックアップ範囲の指定が可能となります。開始と終了の範囲を選択して「バックアップアイコン」を左クリックして下さい。

※遠隔バックアップの際は長時間のバックアップを行うと途中で停止するなど正常にバックアップが出来ない可能性が有るため、30分以内でのバックアップを行って下さい。



- ⑤バックアップアイコンを左クリックするとダウンロード画面が表示されます。  
「・・・」アイコンから保存先のフォルダを選択可能です。  
ダウンロードを左クリックするとバックアップファイルのダウンロードが開始されます。  
パーセンテージが 100%になるとバックアップ完了です。



- ※バックアップの時間指定時、画面右下のズームよりタイムバーの拡大が可能です。  
範囲を細かく指定したい場合にご活用下さい。




- ズーム後、タイムバーの移動は「<」「>」アイコンから可能です。



## ■ファイルからバックアップ

①バックアップの方法は時間の範囲指定以外に、ファイル毎のバックアップも可能となります。

ファイル指定の際はダウンロードアイコンを左クリックして下さい。



②ダウンロードを左クリックすると再生しているCHのフォルダ毎に録画データが表示されます。

バックアップを行いたいファイルにチェックを入れます。



③画面下のダウンロードを左クリックするとダウンロードが開始されます。  
録画保存パスのパーセンテージが 100 になればダウンロード完了です。

The screenshot shows a software window titled "録画ファイルのダウンロード" (Download recording files). It contains a table with the following data:

| インデックス                                | 開始時間                | 終了時間                | サイズ      | 状態            | 録画保存パス               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1            | 2024-05-14 10:20:48 | 2024-05-14 10:20:58 | 5.78M    | ダウンロードなし      |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 2024-05-14 10:21:00 | 2024-05-14 10:55:04 | 1010.12M | ダウンロードが完了しました | D:\ダウン...<br>100.avi |
| <input type="checkbox"/> 3            | 2024-05-14 10:55:04 | 2024-05-14 11:29:06 | 1015.74M | ダウンロードなし      |                      |
| <input type="checkbox"/> 4            | 2024-05-14 11:29:06 | 2024-05-14 11:30:42 | 48.23M   | ダウンロードなし      |                      |

Below the table, there are fields for "サイズ選択:" (0.99G), "HDD空き容量:" (719G), and "Download directory:" (D:\ダウンロード). At the bottom right, there are two buttons: "ダウンロード" (Download) and "停止" (Stop). A red arrow points from the "ダウンロード" button to the "録画保存パス" column of the second row, which is highlighted with a red box.