

ご使用にあたって

- * 運転者が走行中に携帯電話や本機の操作をする事は、大変危険ですのでおやめください。
- * 車両のコンピューターやナビゲーション・各種電子機器や医療電気機器・心臓ペースメーカーなどに対して、本機や携帯電話からの電波による悪影響を与える場合は使用しないでください。
- * 本機、携帯電話、接続ケーブルなどは運転や視界の妨げにならないように設置してください。
- * エアバック装置付の車両に取り付ける場合は、絶対にエアバックのカバー部及び作動時の妨げになる部分に本機やコード類を置かないでください。


ご使用前に

- * 携帯電話がハンズフリーとしてブルートゥース機能を内蔵しているか確認してください。
- * 本製品はマイナスアース車専用のブルートゥースハンズフリーキットです。

注意事項

- * 電波を利用しているため、盗聴される可能性がありますのでご注意ください。
- * 機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害・事故(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の消失・変化や交通事故、取り付けや取り外しなどによる損傷・損害など)などについて、当社および販売店は一切の責任を負いません。
- * 本機や携帯電話を操作するときは、車両を確実に安全な場所に止めてから行ってください。
- * キーを抜いてもシガーライターソケットに常時電源が供給される車種の場合は、シガープラグを抜いてください。

各部の名称



1 ボリューム調整ダイヤル

2 LED

3 マイク

4 機能キー

5 DCジャック

6 スピーカー

※取り付けや取り外しをする場合は、車両を確実に安全な場所に止めてから行ってください。

- ブラケットを固定する場所の表面は、油分やホコリなどの汚れを取り除いてから、テープのはくり紙をはがしてしっかりと貼り付けて固定してください。
- 本体はブラケットからスライド式で脱着できます。
- ブラケットに3x5cmの長方形部分に小さな2つの穴が開いているほうが上側になります。

設定方法

- A. 本体と携帯電話をペアリング(セットアップ)します。ペアリングを行わない限り本製品は作動しません。
- B. 本体と携帯電話の距離を 3m以内に設置します。

A. ペアモード設定

本製品をスタンバイモードに設定します。

1. 本製品の電源をOFFにします。(OFFモードにするためには機能キーをLEDランプが消えるまで約3秒間押し続けます。ランプが消える時、短いブザー音が鳴ります)
2. 再度、機能キーを約6秒間押しすと、LEDが点滅から点灯に変わり、ブザー音が鳴ります。
この時点で本製品はペアモード(登録受付状態)になります。
※本体の音量が下がっていると、ブザー音も小さくなります。

B. 携帯電話とカーキットの設定

1. ブルートゥース対応の各携帯電話を設定します。携帯電話の設定はその携帯電話のマニュアルを参考に行ってください。
2. 携帯電話はブルートゥース機器を自動的に検索します。認識された場合、画面に認識した機器名を表示します。本機器は“WTW BT1”と言う文字が表示されます。その文字が出たら“はい”を押します。
3. 「端末暗証番号は？」と表示されたら、携帯電話の暗証番号を入力してください。
4. 本機器のIDコードを入力します。IDコードは8000です。
“はい”を押してペアリングを終了します。(ブルートゥースアクセスは携帯電話または機器の種類によって違いがあります。各機器のマニュアルを参考してください。)
ペアリングの終了後はスタンバイモードに設定され、LEDが各3秒間隔で点滅します。
5. ペアリングを終了する時は機能キーをLEDが消えるまで約3秒間押し続けます。

C. カーキットの使用

ペアリングが完了したら本機器はスタンバイモードに設定され、ブルートゥース通信が可能です。その時、LEDランプが3秒間隔で点滅します。携帯電話は本機器から 3m以内にしてください。

■着信

電話を受けると本機器からベル音が出ます。本体の機能キーを押して電話を受けます。(携帯電話の種類によって携帯電話のボタンを押す場合もございます)通話中はLEDランプが1秒間隔で点滅します。

■着信しない場合

電話を受けると本機器からベル音が出ます。電話を着信しない場合は電話のベル音が消えるまで機能キーを3秒間押し続けます。

■電話を掛ける場合

ペアリングの終了後、携帯電話本体で電話を掛けます。携帯電話の種類により相手側が出てから、機能キーを押してから通話になる場合とダイヤル後に機能キーを押すと通話可能になる場合があります。通話中はLEDランプが1秒間隔で点滅します。

■音声認識システム(携帯電話が対応していないと利用できません)

音声認識システムを使用して電話を掛ける場合は、スタンバイモードで機能キーを押してブルートゥース接続モードに入ります。LEDランプが1秒間隔で点滅し短いブザー音が出ます。使用者はマイクに向かって話します。正しく電話を掛けた場合はLEDランプが1秒間隔に点滅します。正しく掛かっていない場合、本体はスタンバイモードのままLEDランプが3秒間隔で点滅します。音声認識システムを利用して電話を掛ける場合は各携帯電話のマニュアルを参考に設定してください。

■再ダイヤル

使用している携帯電話に再ダイヤル機能が付いている場合、本体の機能キーを連続して2回押すと再ダイヤルします。

■ボリューム調整

ボリューム調整ダイヤルで受話音量を調整します。

D. LED表示

- ・電源OFF — LED OFF
- ・スタンバイ — LED 3秒間隔点滅
- ・着信および通話時 — LED 1秒間隔点滅
- ・ペアリング中 — LED点灯
- ・ペアリング終了 — LED各3秒間隔点滅

仕様

電源 : DC12/24V(マイナスアース車用)110mA(MAX) 重量 : 約120g (本体のみ)
外形寸法 : 60(W) x 115(H) x 57(D) (本体のみ) 周波数帯 : 2.45GHz帯域

安全上のご注意

機器を安全にご使用していただくために必ずお守りください

！警告・注意・禁止！ 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故などになることがあります。

事故などを未然に防ぐための重要な注意事項と機器の取り扱い方を示しています。

よくお読みのうえ、機器を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- ・煙、変なにおいがする、内部に水や異物などが入った時や機器を落としたり、衝撃を与えたり、落下などでキャビネットを破損した場合は、シガープラグを抜いてください。
- ・機器の分解や改造はしないでください。お客様ご自身で内部には絶対に触れないでください。
- ※電源が入らないときはヒューズが切れている場合があります。シガープラグに管ヒューズが入っていますので、新しい管ヒューズ2Aと交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止しシガープラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・シガープラグ内部には、管ヒューズとスプリングが入っています。交換の際は部品などの紛失に注意し、順序をあわせて入れてください。部品などは、小さなお子様や幼児などの手の届かない所へ置いて下さい。万一、小さなお子様や幼児などが飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談してください。
- ・電源コードを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。必ずシガープラグ部分を持って抜いてください。またぬれた手で抜き差しをしないでください。
- ・機器の上や近くにコップ、ペットボトル、紙パック、カップ類、花瓶、植木鉢、化粧品、薬品や水などが入った各種容器などや各種医療電子機器、各種通信機器などを置かないでください。
- ・機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいものや異物を差し込んだり落としたりしないでください。
- ・お手入れの際や、長時間、機器をご使用にならないときは、安全のためシガープラグを抜いてください。お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール等の化学溶液やクリーナー溶液などは使用しないでください。塗装や表示がはげたり、変質や変形することがあります。機器が汚れた場合はやわらかい布などで軽く拭く程度にしてください。
- ・機器を振り回したり、落としたり、強い衝撃を機器に与えないでください。
- ・機器や電源コード・梱装箱や梱包袋などで、小さなお子様や幼児などが遊びなどに使わない様にご注意してください。遊びなどに使ったりすると怪我や窒息の危険があります。

※製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。