

明るい場所でも白黒になる場合

照度センサーがカバーに隠れてしまっている場合、夜間モード（白黒映像）になります。

1つだけ搭載されている、表面が青みがかった物が照度センサーとなっております。

明るい設置場所でも夜間モードになる場合は、照度センサーの位置をご確認いただき角度調整してください。



設置角度により照度センサーが隠れる場合



左図の様に、照度センサーが下方方向になるようにカメラユニットは回転しますので、設置する角度によって調整を行ってください。

【上下反転機能】

回転後は映像の上下が反対となりますので、カメラの機能・又は録画機器の設定で上下を反転させてください。

【回転時の注意事項】

※配線に負担がかからないように注意して回転させてください。

※レンズのピント調整を回転させる前に行ってください。

カメラのユニットを反転させると画像が逆さに映ります
レコーダーに映っている画面を見ながらカメラのボタンを操作でカメラの設定を変更してください

カメラのボタンを押しレコーダーに繋がっているモニター画面上にメニューを出します
スペシャル→ミラーに項目を合わせて ボタン操作→を数回押すと「回転」になります
回転になったら「戻る」でメインメニューに戻り「保存&終了」してください