

# WTW-DMD206

本製品はダミーカメラです  
LEDは光りません



取付時のベース取り外し



矢印の方向にカバーを回すとカバーが外れます  
外したらベースをネジで固定してから組み立ててください