

※本製品とは、当てはまらない項目もございます

【警告】
 煙が出ているとき、または、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまゝ使用すると、火災・感電の原因となります。
 コード類、フラスコ類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまゝ使用すると、火災・感電の原因となります。
 蒸したり、内部に異物が入らないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。そのまゝ使用すると、火災・感電の原因となります。

【使用するとき】
 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご相談ください。内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
 水に濡らしたりしないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
 強い振動を受けてしまった場合は、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

【設置するとき】
 風呂・シャワー室など、湿気の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
 風扇を置かないでください。金属類や、花びら、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。
 ●本製品やスマートフォンなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。
 ●本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

【注意】
 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所、ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となります。火災・感電の原因となります。
 ●湿度、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因となります。
 ●移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となります。

【ACアダプターについて】
 ACアダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 ●ACアダプターは、修理しないでください。火災・感電の原因となります。
 ●ACアダプターの電源コードは、傷ついたり、延長するなどの加工をしたり、加熱しないでください。
 ●ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、重しを乗せたり、挟んだりしないでください。
 ●ACアダプターの電源コードや、別の取り付面にコミヤほこりが付着している場合は、電源コードを抜き、コミヤほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
 ●通電中のACアダプターにふたを開けたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
 ●濡れた手でACアダプターの電源コードを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
 ●ACアダプターの電源コードをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。


【ACアダプターは、指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。】
 ●ACアダプターは、指定以外のACアダプター・ケーブルを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
 ●長期間に使用しない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
 ●ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
 ●ACアダプターは、ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

【バッテリー（別売）について】
 指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のもので使用すると、破裂・発火の原因となります。
 ●バッテリーを充電するときは、指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。
 ●バッテリーが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
 ●ショートし、破裂・発火の原因となります。
 ●バッテリーの近くに、金属や火気のあるものを置かない様にしてください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
 ●指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のもので使用すると、破裂・発火の原因となります。

【免責事項について】
 第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
 ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
 ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
 ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


安全上のご注意

基本接続




※この出力は カメラ設置時の映像確認用です
 設置後は使用しないでください

電源延長ケーブル(別売)
 HD-SD1対応の【DVR】もしくは【コンバーター】
 どちらかに接続してください



この接続図は、一般的な例の1つです。
 接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。



株式会社塚本無線
 三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21
 TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。


●SETUP : 押すとメニュー表示されます。

●UP : 上移動ボタン


●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン

●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン

●DOWN : 下移動ボタン



SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。



レンズ

本製品は電子光量調整に設定されております。

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースシャッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます

逆光補正
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フェイ&ナイト

フェイ&ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部
カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更してください
通常は、外部 (オート) で使用してください

スタートIR : 赤外線カメラを使用の場合、夜間、映したい対象が白く見えなくなる時があります。フェイ&ナイトをモノクロに設定した後、数値を変更して、ください。数値が大きすぎると効果があります

スタートIRの設定が完了した後、外部に設定し直してください
※スタートIRを使用した場合、画面全体が暗くになります

ホワイท์バランスの調整

本製品はオートで使用してください

フェイ&ナイト除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ

カメラの上下左右反転やホワイトバランスなどの設定ができます

シャープネス: シャープネス設定ができます

カンズ: カンズ補正が使用できます

彩度: 彩度調整ができます

ミラー: 左右反転します

フリック: 上下反転します

デジタルズーム: デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面上に曇りが生じた場合に除去します

シーンフェイグ: 明暗のコントラストの調整ができます

ホワイトバランス: ホワイトバランスが設定できます

モーション

本製品では使用しません

システム
言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

IMAGE RANGE: USERで使用してください

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

色空間: HD-GBRで使用してください

フレームレート: 30FPSで使用してください

CVBS: NTSCとPALが選択できます。NTSCで使用してください

言語: JPN 日本語に設定されています

カラーバー: 本製品では使用しません

SETUP: 本製品では使用しません

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります