


FAT32 でフォーマットされた USB へアップデートファイルを入れます

USB を録画機本体へ挿します

※推奨される USB としては容量 32GB 以内 USB 規格 2.0 まで

メニュー項目【メンテナンス】→【手動アップデート】を左クリックしますと下記の画面になります



①USB 内のファイルが表示されますので左クリックで選択します

②【アップグレード】を左クリック

③【確認】を左クリックしますとアップデートが始まります

※アップデートが終わるまでは本体の電源または USB は絶対に抜かないで下さい

アップデートが完了しますと録画機本体が自動で再起動がかかります

正常に画面が起動したらアップデートは以上になります