WTW-WA350F 取扱説明書

注意

- ・直射日光の強い場所・極寒地や暖房機器などや温度の高い場所での使用は、避けてください。
- ・振動のある場所・磁気や動力源・各種通信機器・電子機器などがある場所からは、離してご使用ください。
- ・化学溶液などで機器を拭かないでください。機器に汚れが付いた場合は柔らかい布などで軽く拭いてください。
- ・付属の専用アダプター及びケーブルをご使用ください。
- ・安全のために、機器を使用しない場合は電源を切って各接続をはずしてください。
- ・機器を振り回したり、落としたり、強い衝撃を機器に与えないようにしてください。
- ・接続をする際は必ず接触不良にならないように注意してください。
- ・本製品の使用中・取り付け中などに発生する事故・トラブルなどに関し、弊社および販売店は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品を分解しないでください。分解すると保証期間内であっても保証対象外となります。
- ・本来の目的から外れたご使用はおやめください。小さなお子様などが遊びなどに使わない様にご注意してください。
- ※本体カバーの前面部と後面部はOリング(ラバーゴム)を入れ、ネジ式で締めてあります。

使用状況・保存状態、また使用期間により強度が劣化してきます。あらかじめブチルゴムテープ(自己融着テープ)を 巻いた上から、ビニールテープを巻く等の処置をお勧めします。

- ※ケーブルも定期的に市販のケーブルプロテクタントなどを使用されますと劣化を最小限に抑える事ができます。
- ※機器内部に水などが入った場合は、すぐに機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※本製品は 水中以外の場所では、使用しないでください。(電子部品の外れなどの恐れがある為)

仕様

商品名 映像素子 総画素数 走査方式 同期方式

水平解像度 映像出力

接続端子

耐水圧 ホワイトLED

照射距離

レンズ 最低被写体照度

動作温度外形寸法

重量 ケーブル

ケー ノル 電源 WTW-WA350F

1/3 SONY CCD

52万画素 有効48万画素 2:1インターレース

2:11 ク 内部同期 700TV本

NTSC (1Vpp/75 Ω)

映像: BNCJ 電源: 2.1ΦDCJ

2気圧 (10m以内)

12個

約5m 水中にて

6mm ボードレンズ カラー時0.5Lux

 0° C $\sim +30^{\circ}$ C 62. $5 \oplus \times 83$ (D) mm


約490g (ケーブル含まず)


50m(特注ケーブル)

DC12V 約250A

WTW-WA350F 取扱説明書

接続





- ※雷源の延長はしないでください
- ※映像の延長をしたい場合は、ケーブルを別途ご用意ください
- ※2箇所のネジ穴は本体を固定する際に使用できますがボルトなどを強い力で締めこむと 破損する恐れがありますのでご注意ください(取り付け金具は付属していません)

株式会社 塚本無線 三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21 TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999