


# イーグルNVR APP使い方

## ◆ 携帯電話監視

本製品はスマートフォン(iPhone、Android 搭載)で監視が出来ます  
スマートフォン以外の端末では 遠隔監視できません




iPhone は【App Store】、Android 搭載は【 Playストア 】から  
【 WTW-EAGLE 】を検索してください

検索できたら インストールしてください  
インストールが完了したら ソフトを起動してください




①【アカウント登録】をタップしてください



②メールアドレスを入力してください  
③利用規約にチェックを入れてください  
④【OK】をタップしてください




⑤送られてきた確認コードを入力してください  
⑥パスワードを任意で入力してください  
⑦同じパスワードを下の段に入力してください  
⑧【OK】をタップしてください  
パスワードは英数字使い16~20文字以内で入力してください



⑨録画機の登録をする為に【デバイスを追加】【+】をタップください

⑩QRコードを読み込む画面に切り替わりますので、録画機のQRコードを読み込んで下さい。QRコードを読み込んだ後は下記の手順で進みます。



⑪【追加】をタップします




⑫任意でデバイス名を設定して、  
⑬【OK】をタップすれば登録は完了になります。

登録が完了するとデバイス追加の画面に録画機が追加されますので  
そちらをタップすると接続できます。

【動画説明】スマートフォンの接続方法の手順を確認できます

PCの場合 → <https://wtw.support/wtw/smartphone-connection>


スマートフォンの場合 →  QRコードを読み込み  
スマートフォンで確認ください。



## ◆ アプリの使用法

### トップ画面

- ① デバイス別表示/グループ表示を切り替えます。
- ② デバイス追加時タップします
- ③ デバイスの名前を表示します
- ④ カメラのID 番号を表示します
- ⑤ アラームのON/OFF・設定画面・デバイス名の変更・デバイスの削除が出来ます
- ⑥ デバイス(録画機またはカメラ)の映像を表示します。デバイスがネットワークに接続されていない時は、この付近に【オフラインデバイス】と表示されます。
- ⑦ 警報通知の履歴を確認できます。
- ⑧ 他のユーザーとデバイスを共有します
- ⑨ 録画内容を再生します。
- ⑩ デバイス一覧画面を表示します
- ⑪ 本機非対応
- ⑫ 塚本無線商品案内
- ⑬ アカウント情報やアプリの各種設定をおこないます





### ライブビュー画面

カメラのライブビュー画面(リアルタイム映像)を見ることが出来ます。

※連続して見られるのは10分間以内です。

10分経過すると、いったん接続が切れますので、続けて見る場合は再接続してください。

- ① 画面を戻します。
- ② タイトル・通信速度を表示します
- ③ 設定画面を表示します。
- ④ 映像表示を切り替えます。  
映像表示部をダブルタップ(2度押し)すると分割表示・1台表示・拡大表示が順に切り替わります。  
映像表示部を左右にスワイプする(指でなぞる)と次のカメラの画像に切り替わります。
- ⑤ 画面の分割数を変更します。
- ⑥ 画質を切り替えます。HD: 高画質 / SD: 標準)  
高画質時はデータ通信量が増加します。
- ⑦ マイク搭載カメラの場合音声の再生をON/OFF
- ⑧ 現在の再生画面をスマートフォンに保存(静止画)
- ⑨ 現在の再生画面をスマートフォンに録画(動画)
- ⑩ 全画面表示に切り替えます。
- ⑪ 首振り機能つきカメラの場合首振り操作ができます。
- ⑫ 録画内容を再生します
- ⑬ 検知の履歴を確認できます。
- ⑭ 首振り機能つきカメラの場合、よく見る場所を登録できます。
- ⑮ 通話対応カメラの場合、通話を開始します。
- ⑯ カメラ本体からアラームを鳴らします(対応しているモデルのみ)
- ⑰ その他の機能(巡回・アルバム閲覧・PTZ 調整・赤外線暗視・動体検知)の設定をおこないます。
- ⑱ 全画面表示を終了します
- ⑲ カメラからアラームを鳴らします(⑯と同じ)
- ⑳ 画面全体に拡大表示します(ほとんど変化がない場合があります)



▲ (全画面表示)