


モーション検知の設定方法

◆モーション検知の設定

1

メニューを開き「システム設定」を左クリックします。




【録画設定】を左クリック

【モーション】を左クリック

カレンダー上で左クリックしたままマウスを動かすとカレンダーが緑色に変わりますので設定したい日時を緑色に変更してもらい【適用】を左クリックして設定を反映させます。

※カレンダーを一度に設定する場合は左下の【すべて選択】を左クリックして【適用】を左クリックしてください



【チャンネル設定】を左クリック

【ビデオ検出】を左クリック

モーションを有効にしたいカメラを

- ①「チャンネル」から選択します。
- ②「有効」の項目にチェックを入れます。

【適用】を左クリックし設定は以上になります

- ③検知する感度はこちらから調整が可能です

