

## ■5Ghz 対応録画機 WTW-EG/BD/PA2610WHAX シリーズ リピーター設定

※本製品はオートリピーターのみ対応となっております。

オートリピーターはカメラ側が電波の安定する接続先に自動接続する設定となっております。

任意の接続順でリピーター設定を行うことは出来ません。

また、リピーターカメラ同士の間にある障害物などの影響により安定したリピーター接続はできずタイミングによってはリピーター設定が解除されることもございますのでご注意ください。

①ライブ画面から右クリック⇒システム設定を左クリックします。



②ネットワークを左クリックします。



③ ネットワーク設定のツールバーからカメラリピーターを左クリックします。画面内の自動リピーターの項目を左クリックし、有効にします。



④ 「カスケードリレーショナルトポロジ図」を左クリックします。



⑤リピーター画面に変わります。

下記画像のようにカメラ CH どうしが連結されていればリピーターが機能しております。

※チャンネル間が連結されない場合は直ぐにリピーター設定が働かない事も有るため5分ほどお待ち下さい。

「カスケード関係を更新します」を左クリックするとリアルタイムでのリピーター状態を更新します。

以上で設定完了となります。

