


■EG/BD/Par/WNV2 シリーズ新管理画面 HDD フォーマット方法

①ライブ画面から右クリックを押し、表示されるメニューから「システム設定」を左クリックします。



②ストレージ設定を左クリックします。



③ストレージ設定から「再フォーマット」を左クリックします。



④次へを左クリックします。



⑤「フォーマット中」という画面に切り替わりフォーマットが行われます。進行状況のバーが 100%になればフォーマットが完了です。

