


カメラの映像へマウスカーソルを合わせ、映像の左下に表示される「画像設定」を左クリックします



「ちらつき防止」をオフへ変更したら完了です