




マウス右クリック



システム設定を左クリック



日付 / 時刻を左クリック



時計の自動同期を無効にする

日付を変更する場合はこちらを左クリック

時間を変更する場合はこちらを左クリック



変更したい項目へマウスカーソルを合わせ変更してください
変更が完了したら右上の「保存」を左クリックで設定は完了です