



①マウスカーソルを画面の左下へ動かしてこちらのアイコンを左クリック

③エンコードを左クリック



設定

チャンネル 録画 アラーム ネットワーク ストレージ システム

05/24/2024 16:45:30

エンコード

メイン サブ モバイルストリーム 音声

チャンネル	ストリームタイプ	解像度	FPS	ビデオエンコードタイプ	ビットレート制御	ビットレートモード	ビットレート	音声
CH1	通常ストリーム	1920 x 1080	15	H.265	CBR	定義モードあり	1024	<input type="checkbox"/>
CH2	通常ストリーム	1920 x 1080	15	H.265	CBR	定義モードあり	1024	<input type="checkbox"/>
CH3	通常ストリーム	1920 x 1080	15	H.265	CBR	定義モードあり	1024	<input type="checkbox"/>
CH4	通常ストリーム	1920 x 1080	15	H.265	CBR	定義モードあり	1024	<input type="checkbox"/>

合計バンド幅:12Mbps, 使用バンド幅:0bps

コピー デフォルト 適用

④メインを選択

⑤こちらから解像度、FPS、ビットレートなど変更が可能です

※カメラが複数台ある場合は個別に設定が可能です

⑥変更後は適用を左クリックで設定を反映させます

設定は以上になります