

■ WTW-NV2-EG-BD-Par 新管理画面 明るさ設定

- ① ライブ画面から、調整したいカメラを左クリックします。
ポップアップアイコンから「画像設定」を左クリックします。



- ② カラーモードを「カスタム」へ変更してください。
輝度の値を変更することで明るさの変更が可能です。
数字を上げると明るくなり、下げると暗くなります。
設定後右クリックで設定完了となります。

