




WTW-EAGLE アプリ

使用説明書

録画機用

塚本無線 サポートページ

※困ったときはこちらをご参照ください



■ アプリの使用方法

トップ画面

- ①デバイス：単独でのカメラ登録
グループ：複数台のカメラ同時表示
- ②デバイス追加時、タップします。
- ③カメラタイトルを表示します。
- ④カメラのID番号を表示します。
- ⑤簡易設定
 - A. 警報通知：アラーム通知のON/OFF
 - B. 設定：設定項目に移行します
 - C. 編集：タイトル名及びパスワードの変更が可能です
 - D. 削除：カメラリストから削除します
- ⑥カメラの映像を表示します。
- ⑦クラウドサービスの設定をします。
- ⑧動体検知した映像を確認できます。
- ⑨他のスマートフォンにカメラを共有できます。
- ⑩録画した映像を再生できます。
- ⑪デバイス表示画面に戻ります。
- ⑫デモ（現在使用できません）。
- ⑬弊社のショップに移行します。
- ⑭クラウドサービスの設定をします。
- ⑮ログイン内容やアプリの各種設定を表示します。



⑯戻る

⑰タイトル・通信速度表示します。

⑱デバイスの設定画面が表示されます。

⑲映像表示を切り替えます。

映像表示部をダブルタップ（2度押し）すると分割表示・1台表示・拡大表示が順に切り替わります。

映像表示部を左右にスワイプする（指でなぞる）と次のカメラの画像に切り替わります。

⑳画面の分割数を変更します。

㉑HD（高画質）・SD（低画質）切替。

㉒カメラからの音声がします。

㉓スマートフォンに写真を記録します。

㉔スマートフォンに動画を記録します。

㉕全画面表示します。

㉖上下左右移動することができます。

画面をスワイプしても移動します。

㉗PRO

E. ズーム操作ができます



F. 焦点の微調整ができます

㉘録画した画像を再生できます

㉙アラームメッセージを表示します

㉚最大 255箇所の旋回箇所を設定できます

一般モード : 旋回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します

ナンバーモード : 旋回場所を設定し、7～255箇所設定できます数字を入れ、

【移動】をタップし、設定場所に移動します

㉛双方向通話に切り替えます

㉜カメラから警告音を出せます

㉝詳細

G. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。※初回共有時はパスワードの設定が必要(20文字以内)

H. 巡回 : 約12秒ごとに30度旋回監視します

I. アルバム : 保存されたデーターが見れます


J. PTZ調整 : PTZを初期化します

K. スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替えができます


㉞縦画面に戻ります

㉟警報を15秒間鳴らします

㉟画面サイズに合わせて拡大します



注意: ㉗㉘㉙㉚㉛㉝については対応している
カメラのみ有効。



▲ (全画面表示)

再生画面

映像を見ている時に②をタップするとデバイストレージ再生モードに移行します。

①トップ画面に戻ります。

②デバイストレージ / Cloud 保存先の選択をします。

注意：クラウドを選択した場合、先にクラウドの購入が必要になります。

③設定画面を表示します。

④再生するカメラ（チャンネル）を切り替えます。

⑤録画データを選択してダウンロードします。

⑥音声の再生を ON/OFF します。

⑦再生中の画面をスマートフォンに保存します（静止画）

⑧再生中の映像をスマートフォンに保存します（動画）

⑨全画面表示に切り替えます。

⑩再生する録画の日付を切り替えます。

⑪タイムバーを左右にスワイプ（指でなぞる）ことで、再生する時刻を選択します。タイムバー上で 2 本指を開いたり閉じたりすると、タイムバーの目盛り間隔を広げたり縮めたりできます。

⑫ライブビュー画面に戻ります。

⑬録画データを選択してダウンロードします。（⑤と同じ）

⑭（全画面表示時のみ）全画面表示を終了します。

⑮（全画面表示時のみ）画面全体に拡大表示します。

（ほとんど変化のない場合があります。）




■ 他のスマートフォンに視聴を許可する(デバイスの共有：シェア機能)

共有元スマートフォンの操作

- ①【WTW-EAGLE】アプリのトップ画面【共有】をタップしてください。
- ②【デバイス共有】画面の【権利の共有】で、共有相手に許可する機能を選択してください。
- ③【QRコードの有効期間】で、表示する共有用 QR コードの有効期間を選んでください。

有効期間を短くすると、QRコード画像が流出した場合、意図しない相手に共有されるのを防ぐことができます。



- ④右上の【完了】をタップすると、共有用のQRコードが表示されます。
- ※【シェア】をタップすると、メールやメッセージアプリ等で、遠隔地にいる共有相手に QR コードの画像を送ることができます。
- ⑤共有相手のスマートフォンに【 WTW-EAGLE 】アプリをインストールし、ユーザー登録を行って下さい。(P.25 参照)
- ⑥共有相手のスマートフォンで【 WTW-EAGLE 】アプリを起動し、画面右上の【+】をタップして、
- ⑦で生成した共有用 QR コードを有効期間内に読み込んでください。
- ⑧スマートフォンに表示された QR コードをスキャンしてください。
- ⑨【カメラ追加】画面で【追加】をタップしてください。
- ⑩アプリトップ画面に共有したデバイスが表示されます。※デバイスの名前の前に【(共有)】と表示されます。

