


## ■ WTW-NV2 シリーズ録画機 新 UI カメラ IP アドレスの変更方法

①ライブ画面から右クリック➡ システム設定を左クリックしてください。



②カメラ設定を左クリックしてください。



③カメラの追加を左クリックしてください。



④カメラの追加を開くと現在のカメラ登録画面が表示されます。  
画面右手の項目が「自動」となっている場合は「手動」へ変更してください。  
手動へ変更後、IP アドレスを変更したいカメラの削除をお願いします。  
削除の際は画面右端のゴミ箱アイコンを左クリックしてください。



⑤削除後上の表にカメラの情報が表示されますのでペンのアイコンを左クリックします。



⑥カメラのネットワーク画面が表示されますので、IP アドレスの欄を左クリックし、IP アドレスの変更をお願いします。

変更後「設定に変更しました」と表示された場合は OK を左クリックして頂きますようお願いいたします。

※入力した IP アドレスが被っている場合は IP アドレス重複といったメッセージが表示され IP アドレスの変更ができませんので別の番号へ変更をお願いします。



⑦IP アドレス変更後、上の表に表示されているカメラ情報の+アイコンを左クリックすることでカメラの再追加が可能です。

< 戻る

プロトコル N1

シリアル番号	デバイス名	IPアドレス	ポート	プロトコル	操作
1	WTW-IPC	192.168.11.21	80	N1	
2	WTW-IPC	192.168.11.57	80	N1	
3	WTW-IPC	192.168.24.25	80	N1	

検索  
すべて追加  
高度な設定  
手動

< 1/1 >

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス	操作
1	WTW-IPC	192.168.24.34	接続に失敗しました	 
2	WTW-IPC	192.168.24.18	接続に失敗しました	 
3	CAM VIEW	192.168.24.90	接続に失敗しました	 
4			ビデオソースなし	
5	WTW-IPC	192.168.11.46	接続に失敗しました	 
6	WTW-IPC	192.168.24.97	接続に失敗しました	 
7	WTW-IPC	192.168.24.35	接続に失敗しました	 
8			ビデオソースなし	
9			ビデオソースなし	

すべて削除