WTW-View10　簡単マニュアル



分割画面の説明

①アプリ内メニューの表示

②お気に入り登録の編集

③録画映像の再生

④映像をアプリ内へ写真で保存

⑤映像をアプリ内へ動画で保存

⑥分割画面の画面数を変更

⑦カメラの音声を聞く

※カメラにマイクが内臓されている場合のみ

⑧スマホのマイクを使ってカメラから
音声を出す

※スピーカー搭載カメラのみ



アプリ内メニュー項目

A 録画機内部の設定変更

B アプリ内部の設定

C アプリ内に保存した写真または動画を確認


D 録画機の登録または編集

E イベントで設定された通知を確認

F 各項目の操作案内

G アプリに関する情報を確認


WTW-View10　簡単マニュアル



A リモート設定

登録されている録画機をタップし、本体内部の設定画面が表示します

※変更出来る設定項目は一部のみになります
　細かい設定は録画機本体で行って下さい



B ローカル設定


B-1 アプリ起動時のパスワードを設定

B-2 アプリ内の映像を 1 画面にした際の画質を変更

B-3 アプリ内の分割映像の比率を変更

B-4 アプリ起動後の再生したい映像を設定

B-5 スマートフォンでの自動ロックを防止しアプリを常に起動したままにします



C ファイル一覧

分割画面にて
④映像をアプリ内へ写真で保存
⑤映像をアプリ内へ動画で保存
の操作をした際の保存先がこちらになります



D デバイスリスト

登録されている録画機の一覧を確認できます
録画機の新規登録・削除・編集等の操作を行う画面です



E 通知

設定したイベントの通知を確認できます

例えばモーション検知 (映像に動きを検知) した際にアプリ側で検知した事を通知でお知らせしてくれます

※通知設定を利用する際は録画機側で事前に設定が必要になります




F ヘルプ

アプリ内のメニュー項目の使用方法についての説明になります



G～について


アプリに関する情報を確認




録画機の登録方法

分割画面にて
画面左上の人型のアイコンをタップ


WTW-View10　簡単マニュアル




デバイスリストをタップ



＋のアイコンをタップ



IPC/NVR/DVR をタップ



カメラが起動しますので、
録画機本体の QR コードの読み込み

WTW-View10　簡単マニュアル



QR コード読み取り後


ユーザー名　admin

パスワード　00000000
※弊社出荷時の初期パスワード


上記入力後「保存する」をタップ



接続ステータスが「接続済み」で
接続完了です　左上の戻る矢印をタップ




分割画面下に追加された録画機の情報を
タップすると映像が表示されます



録画再生の方法

録画機に内臓されている HDD の録画映像をスマートフォンから再生する手順です





カレンダーに赤点が付いている日にちが
録画されているところになります
そちらの日にちをタップすると録画再生が始まります