■VMS バックアップ方法

①VMS アプリを立ち上げ、ホーム画面内の「システム設定」を開きます。

VMS		2774R	<b>(</b> ) 定 バックアップ	<b>22</b> 再生					0 👕 🕬	
基本增能										
ER.	デバイス管理	再生	绿素設定	<b>■</b> ■ <i>#</i>	12746/1946					
設定管理										
<b>レントロン</b> デバイス設定 システム設定		<b>し</b> ループ設定	シーザー管理	<b>СС</b> 27.7 АВЖ						
応用機能										
20	 ₹1−%	(190797 (190797	7977L-F	<b>WENE</b>						

②システム設定から1.のダウンロード形式再生を「AVI」に変更します。 2.のダウンロードパスでバックアップデーターが保存されるフォルダの確認・指 定が可能です。

3.「適用」で設定を反映させます。

VMS         Image: Constraint of the second sec	0 👕 ma – 8 ×
■ 素大型結構系記 90000 ▼	^
Japanese V	
2度レベル 中 ▼	
Record Format(H264) AVI V	
ダウンロード形式博生 AVI V	
Custom zoom 100%(140%00) V	
2 日素培养物的	
モニタリング状態を記録する	
□ teme#r4 / F tem	
更像很好/X Cu/Program Files (x80)/VMS/data/users/admin/pictures	
972×a−F/12 Ci/Program Files (v80)/VMS(data/user/admin/downloads ●	
日グ出力パス Cr/Program Files (880)/VMS/data/users/admin/fog 参照	
3.	
通用 リセット	~

(3)ホームから「冉生アイコン」を左クリック	1します。
------------------------	-------

VMS		Q.	2	•••		0 🖀 🕫	₩ .= 0×
基本模能	*-4	システム版	定 バックアップ	再生			
Ste	<b>アバイス管理</b>	<b>》</b> 河主		ц <i>и</i> 17			
設定管理							
<b>区</b> デバイス縦定		レープ設定	ショーサー管理	¥ ₽ ₽ ₽ ₽			
応用機能							
No.	<b>₽</b> ⊐-%	(190797 (190797	7770-F	afatia			

④再生画面の右端から、再生したい録画機又はカメラを選択し、画面右下から 再生範囲を指定してから「検索」を左クリックします。

VMS	N 🔯 😢	<b>222</b>					0 11 168 – 8 ×
		1744					デバイス ローカル
							<ul> <li> <sup>1</sup> → 7 + № 1 + 7/№ - 7         <sup>1</sup> → 12:168.22.3         <sup>1</sup> → 12:168.100.41         <sup>1</sup> → 192:168.100.42         <sup>1</sup> → 192:168.100.43         <sup>2</sup> ← 12:168.100.43         <sup>2</sup> ← CAM01         <sup>2</sup> ← CAM03         <sup>2</sup> ← CAM04         <sup>2</sup> ← CAM04</li></ul>
•			▲ ₩ 《 (▶)	~ 1			
771% V 🗆 ± ( 302	H-F		<u> </u>			4210 V	● トップ ─ Extra
7/1/28	ナヤンネル省	撃地タイプ	(ACRESSING)	10.5 時間	\$F81511		O THE O PRES
192.168.100.43	CAMOI	- デ約 王帥	2023-04-19 18:49:15	2023-04-19 19:06:31	179:11.3MR		タイプ 全て 🔻
L 10L10010045	Grand	7.81	2023 04 13,1043113	2023 04 13,1500031	11.00 Thomb		和給 2023-04-19 00:00:00 ~
							2023-04-19 23:59:59 V
(							
				合計2醇画 1ページあた	9 20 ▼ 録画 1/1 プレビュー	次へ ページ 行く	(4.8

⑤再生後画面下のフォルダ項目からバックアップしたいフォルダにチェックを 入れ「ダウンロード」を左クリックします。



以上でバックアップが完了されます。 ダウンロードパスにバックアップファイルが生成されます。 デフォルトの保存先は下記のローカルフォルダとなります。 C:/Program Files (x86)/VMS/data/users/admin/downloads