


# カメラの音声についての設定方法

マイク内臓のカメラは録画とともに録音もします  
録画機モニター本体にはスピーカーが付いていませんので音の確認をする際は下記の方法2つとなります


- 別途スピーカーを用意して頂き、本体に付いている音声出力(3.5mm オーディオプラグ 端子)を使用する。



モニター

出力する外部スピーカー  
3.5mm オーディオプラグ 端子が付いている物  
※2極モノラルには対応しません

- スピーカー内臓の外部モニターと録画機モニター本体をHDMIで接続して頂き、外部モニターのスピーカーから音声を出力する。



HDMI端子付 きモニター


各種設定項目は次のページをご参照ください

◆録画機本体のメニューを操作します。

マウスの<sup>①</sup>右クリックでメニューが出ますので、

・まず「ボリューム」を<sup>※1</sup>左クリックして「+」部分を左クリックして音声出力値を最大まで上げます。

・メニュー内の【システム設定】を<sup>※2</sup>左クリックします。



◆「チャンネル設定」を<sup>①</sup>左クリックします。


「エンコードモード」の項目を<sup>②</sup>左クリックして「AVストリーム」に変更します。

「適用」を<sup>③</sup>左クリックして設定を反映させます。

「チャンネル」を<sup>④</sup>左クリックしますと他のチャンネル


も設定が出来ますので各カメラを「AVストリーム」に変更し、「適用」で設定を反映してください。

これで設定は以上になります。  
設定後録画とともに音声も録音されていきます。



◆録画再生中の音声を確認する方法

・分割画面上で音声を聞きたい画面を左クリックして選択しますとそのカメラの音声が出力されます。




## ボリューム

現在映している映像の音声も出力する事が可能です。

- ・分割画面でどれか一つの画面を左クリックします。
- ・左クリックした画面の下に4つアイコンが表示されます。
- ・左の「ボリューム」のアイコンを左クリックすると  
音声が出力されます。

音声に関する設定は以上になります。



アプリの画面上からも現在の映像の音声をスマートフォンから出すことが可能です。

音声を出したい映像をタップしていただき、サウンドを「ON」にしますと音声がスマートフォンのスピーカーから出力されます。

