



レンズ:カメラのレンズ
 赤外線LED:カメラが暗いと判断すると照射します
 LEDが点灯する時 画角が広いと小さいLEDが左右合わせて10個点灯します
 望遠に映していると内側の大きいLEDと小さいLEDが点灯します
 センサー:明るさを検知するセンサーです

カメラとコントローラー (レコーダー) の接続が完了したら
 動作確認をしてください
 カメラの基本設定は
 プロトコル: PELCO-D (変更不可)
 ホールト: 2400 (変更不可)
 カメラID: カメラに設定されている番号 (変更不可)
 コントローラー (レコーダー) の設定をカメラの設定に合わせてください
 上下左右移動: コントローラーの上下左右ボタン (ジョイスティック) を
 押しと押しした方向に旋回します
 ズーム: ズームボタン+ を押しとズームイン
 ズームボタン- を押しとズームアウト
 プリセット: 登録したい場所にカメラを旋回して下さい
 登録番号 (1~64) を押し PRESET (PSET) を押ししてください
 例: 上下左右移動後 1→PRESET
 登録場所移動: 登録番号を押し CALLを押ししてください
 ※本製品は カメラ×ユニークは出ません